

# Nastavení připojení k aplikaci Smart Pianist

Aplikaci Smart Pianist lze používat, když je připojena ke kompatibilnímu nástroji. Způsob připojení se liší podle nástroje a chytrého zařízení. Podle následujících pokynů ověřte, jaké typy připojení a jaké položky jsou potřeba.

1. Vyberte nástroj a chytré zařízení ze seznamu níže a stiskněte [Zobrazit].

**Nástroj:**

**Chytré zařízení:**

2. Z níže uvedených typů připojení vyberte nejvhodnější typ a přečtěte si příslušné pokyny k přípravě potřebných položek.
3. Vraťte se do aplikace Smart Pianist a podle pokynů v průvodci připojením dokončete propojení.

## ◆ Typy připojení

[Nástroj] terminál iPad / [Zařízení] konektor Lightning

**Potřebné položky:**

- USB kabel s konektorem Apple Lightning




[Nástroj] – svorka USB TO HOST (typ B) / [Zařízení] – konektor Lightning

**Potřebné položky:**

- Kabel USB (zástrčka typu A – zástrčka typu B)



- Adaptér Apple Lightning na USB Camera



[Nástroj] – svorka USB TO HOST (typ B) /


[Zařízení] – konektor typu C

**Potřebné položky:**

- Kabel USB (zástrčka typu A – zástrčka typu B)



- Převodní adaptér USB (zásuvka typu A – zástrčka typu C)



\* Při připojování zařízení iPadOS použijte víceportový digitální adaptér AV Apple USB-C nebo víceportový adaptér Apple USB-C VGA.

[Nástroj] – svorka USB TO HOST (typ C) /


[Zařízení] – konektor Lightning

**Potřebné položky:**

- Kabel USB (zástrčka typu A – zástrčka typu C)



- Adaptér Apple Lightning na USB Camera



## [Nástroj] – svorka USB-C / [Zařízení] – konektor Lightning

### Potřebné položky:

- Kabel Apple USB-C na Lightning



\*Lze použít kabel USB (zástrčka typu C – zástrčka typu C nebo zástrčka typu A – zástrčka typu C) s originálním adaptérem Apple.

## [Nástroj] – svorka USB-C nebo svorka USB TO HOST (typ C) / [Zařízení] – konektor typu C

### Potřebné položky:

- Kabel USB (zástrčka typu C – zástrčka typu C)




## Wi-Fi (UD-WL01)

### Potřebné položky:

- USB adaptér bezdrátové sítě LAN UD-WL01



- Směrovač (přístupový bod)



\* Lze se připojit i bez směrovače, avšak některé funkce vyžadující přístup k internetu (jako např. správa dat v online úložišti nebo aktualizace firmwaru nástroje) budou deaktivovány.

\*V některých zemích nebo oblastech není k dispozici.

## Bluetooth (vestavěný do nástroje)

### Potřebné položky:

Žádné


Při připojení přes rozhraní Bluetooth nelze v aplikaci Smart Pianist používat funkci nahrávání zvuku. Pokud chcete v aplikaci Smart Pianist nahrát svou hru na klávesy jako zvuk, zvolte jiný způsob připojení.

\*V některých zemích nebo oblastech není k dispozici.


## Bluetooth (UD-BT01)

### Potřebné položky:

- Bezdrátový síťový adaptér MIDI UD-BT01



- Adaptér napájení USB (typ A)



- Kabel USB (zástrčka typu A – zástrčka typu B)



Při připojení přes rozhraní Bluetooth nelze v aplikaci Smart Pianist používat funkci nahrávání zvuku. Pokud chcete v aplikaci Smart Pianist nahrát svou hru na klávesy jako zvuk, zvolte jiný způsob připojení.

\*V některých zemích nebo oblastech není k dispozici.

## Informace o této příručce

- Apple, iPhone, iPad, Lightning a iPadOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.
- Android je ochranná známka společnosti Google LLC.
- USB-C™ je ochranná známka společnosti USB Implementers Forum.
- Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance®.
- Slovo a loga Bluetooth® jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Yamaha Corporation podléhá licenci.



- Názvy společností a produktů v této příručce jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.