

Klargøring ved tilslutning til Smart Pianist

Du skal tilslutte Smart Pianist til et kompatibelt instrument før brug. Tilslutningsmetoden varierer afhængigt af dit instrument og din smartenhed. Følg fremgangsmåden nedenfor for at finde den relevante tilslutningstype og se, hvilke elementer du skal bruge.

1. Vælg dit instrument og din smartenhed på listen nedenfor, og tryk derefter på [Vis].

Instrument:

Smartenhed:

2. Vælg den mest velegnede tilslutningstype nedenfor, og læs derefter de tilhørende instruktioner for at klargøre de nødvendige elementer.
3. Vend tilbage til appen Smart Pianist, og følg instruktionerne i Connection Wizard for at fuldføre tilslutningen.

◆ Tilslutningstyper

[Instrument] iPad-stik/[Enhed] Lightning-stik

Påkrævede elementer:

- Apple Lightning til USB-kabel




[Instrument] USB TO HOST-stik (Type B)/[Enhed] Lightning-stik

Påkrævede elementer:

- USB-kabel (Type A-stik – Type B-stik)



- Apple Lightning til USB-kameraadapter




[Instrument] USB TO HOST-stik (Type B)/[Enhed] Type C-stik

Påkrævede elementer:

- USB-kabel (Type A-stik – Type B-stik)



- Konverteringsadapter til USB (Type A-sokkel – Type C-stik)



* Når du tilslutter en iPadOS-enhed, skal du bruge Apple USB-C Digital AV Multiport-adapteren eller Apple USB-C VGA Multiport-adapteren.


[Instrument] USB TO HOST-stik (Type C)/[Enhed] Lightning-stik

Påkrævede elementer:

- USB-kabel (Type A-stik – Type C-stik)



- Apple Lightning til USB-kameraadapter



[Instrument] USB-C-stik/[Enhed]

Lightning-stik

Påkrævede elementer:

- Apple USB-C til Lightning-kabel



* Der kan bruges et USB-kabel (Type C-stik – Type C-stik eller Type A-stik – Type C-stik) og en Apple-adapter.

[Instrument] USB-C-stik eller USB TO HOST-stik (Type C)/[Enhed] Type C-stik

Påkrævede elementer:


- USB-kabel (Type C-stik – Type C-stik)




Wi-Fi (UD-WL01)

Påkrævede elementer:

- USB-adapter til trådløst LAN UD-WL01



- Router (adgangspunkt)



* Du kan oprette forbindelse uden en router, men visse funktioner (f.eks. datahåndtering i instrumentets onlinelager og firmwareopdatering af instrumentet), der kræver adgang til internettet, er deaktiveret.

* Ikke tilgængelig i visse lande eller områder.

Bluetooth (indbygget i instrumentet)

Påkrævede elementer:

Ingen


Når du tilslutter via Bluetooth, kan lydindspilningsfunktionen ikke bruges i Smart Pianist. Hvis du vil indspille dit spil på tangenterne som lyd i Smart Pianist, skal du oprette forbindelse via en anden metode.

* Ikke tilgængelig i visse lande eller områder.


Bluetooth (UD-BT01)

Påkrævede elementer:

- Trådløs MIDI-adapter LAN UD-BT01



- USB-strømadapter (Type A)



- USB-kabel (Type A-stik – Type B-stik)



Når du tilslutter via Bluetooth, kan lydindspilningsfunktionen ikke bruges i Smart Pianist. Hvis du vil indspille dit spil på tangenterne som lyd i Smart Pianist, skal du oprette forbindelse via en anden metode.

* Ikke tilgængelig i visse lande eller områder.

Om denne vejledning

- Apple, iPhone, iPad, Lightning og iPadOS er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.
- Android er et varemærke tilhørende Google LLC.
- USB-C er™ et varemærke tilhørende USB Implementers Forum.
- Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Yamaha Corporations anvendelse af sådanne mærker sker altid under licens.



- Navne på virksomheder og produkter i denne brugervejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.