

Mengonfigurasi untuk Tersambung ke Smart Pianist

Untuk menggunakan Smart Pianist, Anda harus menyambungkannya ke instrumen yang kompatibel. Metode penyambungan berbeda-beda, bergantung pada instrumen dan perangkat pintar Anda. Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memastikan Jenis Sambungan yang relevan dan item yang diperlukan.

1. Pilih instrumen dan perangkat pintar Anda dari daftar di bawah ini, lalu tekan [Tampilkan].

Instrumen:

Perangkat Pintar:

2. Pilih salah satu Jenis Sambungan yang paling sesuai dari yang ditampilkan di bawah ini, kemudian baca petunjuk terkait untuk menyiapkan item yang diperlukan.
3. Kembali ke aplikasi Smart Pianist, lalu ikuti instruksi Connection Wizard untuk menyelesaikan penyambungan.

◆ Jenis Sambungan

Terminal iPad [Instrumen] / Konektor Lightning [Perangkat]

Item yang dibutuhkan:

- Kabel Apple Lightning ke USB




Terminal USB TO HOST Tipe B [Instrumen] / Konektor Lightning [Perangkat]

Item yang dibutuhkan:

- Kabel USB (Tipe A plug - Tipe B plug)



- Lightning Apple ke Adaptor Kamera USB




Terminal USB TO HOST (Tipe B) [Instrumen] / Konektor Tipe C [Perangkat]

Item yang dibutuhkan:

- Kabel USB (Tipe A plug - Tipe B plug)



- Adaptor konversi USB (Tipe A socket - Tipe C plug)



* Saat menyambungkan perangkat iPadOS, gunakan Adaptor Multiport AV Digital USB-C Apple atau Adaptor Multiport VGA USB-C Apple.


Terminal USB TO HOST (Tipe C) [Instrumen] / Konektor Lightning [Perangkat]

Item yang dibutuhkan:

- Kabel USB (Tipe A plug - Tipe C plug)



- Lightning Apple ke Adaptor Kamera USB



Terminal USB-C [Instrumen] / Konektor Lightning [Perangkat]

Item yang dibutuhkan:

- Kabel USB-C Apple ke Lightning



* Kabel USB (Tipe C plug - Tipe C plug, atau Tipe A plug - Tipe C plug) dan adaptor Apple asli dapat digunakan.

Terminal USB-C [Instrumen] atau terminal USB TO HOST (Tipe C) / konektor Tipe C [Perangkat]

Item yang dibutuhkan:


- Kabel USB (Tipe C plug - Tipe C plug)




Wi-Fi (UD-WL01)

Item yang dibutuhkan:

- Adaptor LAN nirkabel USB UD-WL01



- Router (titik akses)



* Anda dapat tersambung tanpa router, tetapi fungsi tertentu (seperti pengelolaan data pada penyimpanan online dan pembaruan firmware instrumen) yang memerlukan akses Internet akan dinonaktifkan.

* Tidak tersedia di beberapa negara atau wilayah.

Bluetooth (disertakan dalam instrumen)

Item yang dibutuhkan:

Tidak ada


Apabila menyambungkan melalui Bluetooth, fungsi Perekaman Audio tidak dapat digunakan di Smart Pianist. Jika Anda ingin merekam permainan keyboard Anda sebagai audio ke Smart Pianist, sambungkan dengan metode lain.

* Tidak tersedia di beberapa negara atau wilayah.


Bluetooth (UD-BT01)

Item yang dibutuhkan:

- Adaptor MIDI nirkabel UD-BT01



- Adaptor daya USB (Tipe A)



- Kabel USB (Tipe A plug - Tipe B plug)



Apabila menyambungkan melalui Bluetooth, fungsi Perekaman Audio tidak dapat digunakan di Smart Pianist. Jika Anda ingin merekam permainan keyboard Anda sebagai audio ke Smart Pianist, sambungkan dengan metode lain.

* Tidak tersedia di beberapa negara atau wilayah.

Tentang panduan ini

- Apple, iPhone, iPad, Lightning, dan iPadOS merupakan merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lainnya.
- Android merupakan merek dagang dari Google LLC.
- USB-C™ merupakan merek dagang dari USB Implementers Forum.
- Wi-Fi merupakan merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance®.
- Word mark dan logo Bluetooth® merupakan merek dagang terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc., dan penggunaan merek tersebut oleh Yamaha Corporation berada di bawah lisensi.



- Nama perusahaan dan nama produk di dalam panduan ini merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari perusahaan terkait.