

スマートピアノスト 接続前の準備

スマートピアノストは対応の楽器と接続して使用します。接続方法は、使用する楽器やスマートデバイスによって異なります。以下の手順に従って、利用可能な接続タイプを確認し、必要なものを用意してください。

1. お使いの楽器とスマートデバイスを下のリストから選び、[表示]を押します。

楽器:

スマートデバイス:

2. 以下に表示された「接続タイプ」の中から1つを選び、必要なものを用意します。
3. スマートピアノストの接続ウィザードを表示させ、接続ウィザードに従って接続を完了させます。

◆ 接続タイプ

【楽器】 iPad 端子 / 【デバイス】 Lightning コネクタ

用意するもの:

- Apple Lightning - USB ケーブル




【楽器】 USB TO HOST (Type B) 端子 / 【デバイス】 Lightning コネクタ

用意するもの:

- USB ケーブル (Type A プラグ - Type B プラグ)



- Apple Lightning - USB カメラアダプタ




【楽器】 USB TO HOST (Type B) 端子 / 【デバイス】 Type C コネクタ

用意するもの:

- USB ケーブル (Type A プラグ - Type B プラグ)



- USB 変換アダプター (Type A ソケット - Type C プラグ)



* iPadOS デバイスでは、Apple USB-C Digital AV Multiport アダプタ、または Apple USB-C VGA Multiport アダプタをお使いください。


【楽器】 USB TO HOST (Type C) 端子 / 【デバイス】 Lightning コネクタ

用意するもの:

- USB ケーブル (Type A プラグ - Type C プラグ)



- Apple Lightning - USB カメラアダプタ



【楽器】 USB-C 端子 / 【デバイス】 Lightning コネクタ

用意するもの:

- Apple USB-C - Lightning ケーブル



*USB ケーブル(Type C プラグ - Type C プラグ、または Type A プラグ - Type C プラグ)と、Apple 純正のアダプタを使って接続することもできます。

【楽器】 USB-C 端子または USB TO HOST (Type C) 端子/【デバイス】 Type C コネクタ

用意するもの:

- USB ケーブル (Type C プラグ - Type C プラグ)




Wi-Fi (UD-WL01)

用意するもの:

- USB 無線 LAN アダプター UD-WL01



- ルーター (アクセスポイント)



* ルーターを使わずに接続することもできますが、その場合は、インターネット接続が必要な機能(オンラインストレージでのデータ管理、楽器のファームウェアアップデートなど)を利用できません。

Bluetooth (楽器内蔵)

用意するもの:


なし

Bluetooth で接続した場合、スマートピアニストでオーディオ録音はできません。オーディオ録音するには、Bluetooth 以外の方法で接続してください。


Bluetooth (UD-BT01)

用意するもの:

- ワイヤレス MIDI アダプター UD-BT01



- USB 電源アダプター(Type A)



- USB ケーブル (Type A プラグ - Type B プラグ)



Bluetooth で接続した場合、スマートピアニストでオーディオ録音はできません。オーディオ録音するには、Bluetooth 以外の方法で接続してください。

記載内容に関するお知らせ

- 本書に掲載されているイラストは、すべて説明のためのものです。
- Apple、iPhone、iPad、Lightning、iPadOS は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
- IOS は米国およびその他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。
- App Store は Apple Inc.のサービスマークです。
- Android は Google LLC の商標です。
- USB-C™ は USB Implementers Forum の商標です。
- Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。ヤマハ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。



- MIDI は社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。