

Nustatymas norint prisijungti prie „Smart Pianist“

Norėdami naudoti programą „Smart Pianist“, turėsite ją prijungti prie suderinamo instrumento. Prisijungimo būdas priklauso nuo instrumento ir išmaniojo įrenginio. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad patikrintumėte, kokie prisijungimo tipai jums aktualūs ir kokių elementų reikia.

1. Toliau pateikiamame sąraše pasirinkite savo instrumentą ir išmanųjį įrenginį, tada paspauskite [Rodyti].

Instrumentas:

Išmanusis įrenginys:

2. Pasirinkite tinkamiausią iš toliau parodytų prisijungimo tipų, tada perskaitykite atitinkamas instrukcijas, kad paruoštumėte reikalingus elementus.

3. Grįžkite į programą „Smart Pianist“, tada vykdykite „Connection Wizard“ instrukcijas ir baikite prisijungti.

◆ Prisijungimo tipai

[Instrumento] „iPad“ terminalas / [įrenginio] „Lightning“ jungtis

Reikalingi elementai:

- „Apple Lightning“ tipo USB kabelis




[Instrumento] USB TO HOST (B tipo) terminalas / [įrenginio] „Lightning“ jungtis

Reikalingi elementai:

- USB kabelis (A tipo kištukas – B tipo kištukas)



- Kameros adapteris iš „Apple Lightning“ į USB




[Instrumento] USB TO HOST (B tipo) terminalas / [įrenginio] C tipo jungtis

Reikalingi elementai:

- USB kabelis (A tipo kištukas – B tipo kištukas)



- USB konvertavimo adapteris (iš A tipo lizdo į C tipo kištuką)



* Prijungdami „iPadOS“ įrenginį naudokite „Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter“ arba „Apple USB-C VGA Multiport Adapter“.


[Instrumento] USB TO HOST (C tipo) terminalas / [įrenginio] „Lightning“ jungtis

Reikalingi elementai:

- USB kabelis (A tipo kištukas – C tipo kištukas)



- Kameros adapteris iš „Apple Lightning“ į USB



[Instrumento] USB-C terminalas / [Įrenginio] „Lightning“ jungtis

Reikalingi elementai:

- „Apple USB-C“ prie „Lightning“ kabelio



* Galima naudoti USB kabelį (C tipo kištukas – C tipo kištukas arba A tipo kištukas – C tipo kištukas) ir originalų „Apple“ adapterį.

[Instrumento] USB-C terminalas arba USB TO HOST (C tipo) terminalas / [Įrenginio] C tipo jungtis

Reikalingi elementai:

- USB kabelis (C tipo kištukas – C tipo kištukas)




„Wi-Fi“ (UD-WL01)

Reikalingi elementai:

- USB belaidis LAN adapteris UD-WL01



- Maršrutizatorius (prieigos taškas)



* Galite prisijungti be maršrutizatoriaus, tačiau tam tikros funkcijos (pvz., duomenų valdymas internetinėje saugykloje ir instrumento programinės aparatinės įrangos atnaujinimas), kurioms reikalinga interneto prieiga, bus išjungtos.

* Kai kuriose šalyse ar regionuose nepasiekiamo.

„Bluetooth“ (įtaisytas instrumente)

Reikalingi elementai:

jokių


Prisijungus per „Bluetooth“, garso įrašymo funkcijos „Smart Pianist“ naudoti negalima. Jei norite įrašyti klaviatūra atliekamą kūrinį kaip garso įrašą programoje „Smart Pianist“, prisijunkite kitu būdu.

* Kai kuriose šalyse ar regionuose nepasiekiamo.


„Bluetooth“ (UD-BT01)

Reikalingi elementai:

- Belaidis MIDI adapteris UD-BT01



- USB maitinimo adapteris (A tipo)



- USB kabelis (A tipo kištukas – B tipo kištukas)



Prisijungus per „Bluetooth“, garso įrašymo funkcijos „Smart Pianist“ naudoti negalima. Jei norite įrašyti klaviatūra atliekamą kūrinį kaip garso įrašą programoje „Smart Pianist“, prisijunkite kitu būdu.

* Kai kuriose šalyse ar regionuose nepasiekiamo.

Apie šį vadovą

- „Apple“, „iPhone“, „iPad“, „Lightning“ ir „iPadOS“ yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.
- „Android“ yra „Google LLC“ prekės ženklas.
- „USB-C™“ yra „USB Implementers Forum“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi“ yra „Wi-Fi Alliance®“ registruotasis prekės ženklas.
- „Bluetooth®“ žodinis prekės ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys registruotieji prekių ženklai, kuriuos „Yamaha Corporation“ visada naudoja pagal licenciją.



- Šiame vadove paminėti įmonių ir gaminių pavadinimai yra atitinkamų įmonių prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.