

# Configureren voor het verbinden met Smart Pianist

Om Smart Pianist te gebruiken, moet u deze aansluiten op een compatibel instrument. De verbindingmethode verschilt afhankelijk van uw instrument en smartapparaat. Volg de onderstaande stappen om te bepalen wat uw relevante verbindingstypen zijn en welke items nodig zijn.

1. Selecteer uw instrument en smartapparaat uit de onderstaande lijst en druk vervolgens op [Weergeven].

Instrument:

Smartapparaat:

2. Kies de meest geschikte uit de hieronder weergegeven verbindingstypen en lees vervolgens de bijbehorende instructies om de benodigde items voor te bereiden.
3. Ga terug naar de Smart Pianist-app en volg de instructies van de Connection Wizard om de verbinding te voltooien.

## ◆ Aansluittypen

iPad-aansluiting van [Instrument] / Lightning-aansluiting van [Apparaat]

Benodigde items:

- Apple Lightning-naar-USB-kabel




USB TO HOST-aansluiting (Type B) van [Instrument] / Lightning-aansluiting van [Apparaat]

Benodigde items:

- USB-kabel (Type A-stekker - Type B-stekker)



- Apple Lightning-naar-USB-camera-adapter




USB TO HOST-aansluiting (Type B) van [Instrument] / Type C-aansluiting van [Apparaat]

Benodigde items:

- USB-kabel (Type A-stekker - Type B-stekker)



- USB-conversieadapter (Type A-connector - Type C-stekker)



\* Gebruik bij het aansluiten van een iPadOS-apparaat de Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter of Apple USB-C VGA Multiport Adapter.

USB TO HOST-aansluiting (Type C) van [Instrument] / Lightning-aansluiting van [Apparaat]

Benodigde items:

- USB-kabel (Type A-stekker - Type C-stekker)



- Apple Lightning-naar-USB-camera-adapter



### USB-C-aansluiting van [Instrument] / Lightning-aansluiting van [Apparaat]

#### Benodigde items:

- Apple USB-C-naar-Lightning-kabel



\* U kunt een USB-kabel (Type C-stekker - Type C-stekker, of Type A-stekker - Type C-stekker) en een originele Apple-adapter gebruiken.

### USB-C-aansluiting of USB TO HOST-aansluiting (Type C) van [Instrument] / Type C-aansluiting van [Apparaat]

#### Benodigde items:

- USB-kabel (Type C-stekker - Type C-stekker)




### Wifi (UD-WL01)

#### Benodigde items:

- Draadloze USB-LAN-adapter UD-WL01



- Router (toegangspunt)



\* U kunt verbinding maken zonder router, maar bepaalde functies (zoals gegevensbeheer op de online opslag en updates van de firmware van het instrument) waarvoor internettoegang nodig is, zijn dan uitgeschakeld.

\* Niet beschikbaar in sommige landen of regio's.

### Bluetooth (ingebouwd in het instrument)

#### Benodigde items:

Geen


Bij een aansluiting via Bluetooth kan de audio-opnamefunctie niet worden gebruikt op Smart Pianist. Als u uw toetsenspel als audio wilt opnemen naar Smart Pianist, maakt u verbinding via een andere methode.

\* Niet beschikbaar in sommige landen of regio's.


### Bluetooth (UD-BT01)

#### Benodigde items:

- Draadloze MIDI-adapter UD-BT01



- USB-netadapter (type A)



- USB-kabel (Type A-stekker - Type B-stekker)



Bij een aansluiting via Bluetooth kan de audio-opnamefunctie niet worden gebruikt op Smart Pianist. Als u uw toetsenspel als audio wilt opnemen naar Smart Pianist, maakt u verbinding via een andere methode.

\* Niet beschikbaar in sommige landen of regio's.

#### **Over deze handleiding**

- Apple, iPhone, iPad, Lightning en iPadOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- Android is een handelsmerk van Google LLC.
- USB-C™ is een handelsmerk van USB Implementers Forum.
- Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.
- Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Yamaha Corporation vindt plaats onder licentie.



- De namen van bedrijven en producten die in deze handleiding worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.