

Instalação para conexão com o Smart Pianist

Para usar o Smart Pianist, será necessário conectá-lo a um instrumento compatível. O método de conexão varia conforme o seu instrumento e o dispositivo inteligente. Siga as etapas abaixo para confirmar os tipos de conexão relevantes e quais itens são necessários.

1. Selecione o seu instrumento e o dispositivo inteligente na lista abaixo e pressione [Exibir].

Instrumento:

Dispositivo inteligente:

2. Escolha a opção mais apropriada entre os tipos de conexão mostrados abaixo e leia as instruções correspondentes para preparar os itens necessários.
3. Volte ao app Smart Pianist e siga as instruções do Assistente de Conexão para finalizar a conexão.

◆ Tipos de conexão

Terminal iPad [Instrumento] / Conector Lightning [Dispositivo]

Itens necessários:

- Cabo Apple Lightning para USB



Terminal USB TO HOST (Tipo B)

[Instrumento] / Conector Lightning


[Dispositivo]

Itens necessários:

- Cabo USB (plugue Tipo A – plugue Tipo B)



- Adaptador Lightning para câmera com USB da Apple



Terminal USB TO HOST (Tipo B)

[Instrumento] / Conector Tipo C


[Dispositivo]

Itens necessários:

- Cabo USB (plugue Tipo A – plugue Tipo B)



- Adaptador de conversão USB (soquete tipo A – plugue tipo C)



* Ao conectar um dispositivo iPadOS, use o adaptador de USB-C para AV digital multiporta da Apple ou o adaptador de USB-C para VGA multiporta da Apple.

Terminal USB TO HOST (Tipo C)

[Instrumento] / Conector Lightning


[Dispositivo]

Itens necessários:

- Cabo USB (plugue Tipo A - plugue Tipo C)




- Adaptador Lightning para câmera com USB da Apple



Terminal USB-C [Instrumento] / Conector Lightning [Dispositivo]

Itens necessários:

- USB-C Apple para Cabo Lightning



* Um cabo USB (plugue Tipo C - plugue Tipo C ou plugue Tipo A - plugue Tipo C) e um adaptador Apple genuíno podem ser usados.

Terminal USB-C ou terminal USB TO HOST (Tipo C) [Instrumento] / Conector Tipo C [Dispositivo]

Itens necessários:


- Cabo USB (plugue Tipo C - plugue Tipo C)




Wi-Fi (UD-WL01)

Itens necessários:

- Adaptador de rede local sem fio USB UD-WL01



- Roteador (ponto de acesso)



* É possível se conectar sem o uso de um roteador, no entanto, determinadas funções (como o gerenciamento de dados no armazenamento online e a atualização de firmware do instrumento) que precisam de acesso à Internet serão desativadas.

* Não disponível em alguns países ou regiões.

Bluetooth (integrado no instrumento)

Itens necessários:

Nenhum


Ao se conectar por Bluetooth, a função de gravação de áudio não pode ser usada no Smart Pianist. Para gravar a sua apresentação no teclado como áudio no Smart Pianist, use outro método de conexão.

* Não disponível em alguns países ou regiões.


Bluetooth (UD-BT01)

Itens necessários:

- Adaptador MIDI sem fio UD-BT01



- Adaptador de alimentação USB (Tipo A)



- Cabo USB (plugue Tipo A - plugue Tipo B)



Ao se conectar por Bluetooth, a função de gravação de áudio não pode ser usada no Smart Pianist. Para gravar a sua apresentação no teclado como áudio no Smart Pianist, use outro método de conexão.

* Não disponível em alguns países ou regiões.

Sobre este manual

- Apple, iPhone, iPad, Lightning e iPadOS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- Android é uma marca comercial da Google LLC.
- USB-C™ é a marca comercial do USB Aros Forum.
- Wi-Fi é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®.
- A marca Bluetooth® e os logotipos são marcas comerciais pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e o uso dessas marcas pela Yamaha Corporation é licenciado.



- Os nomes das empresas e dos produtos neste manual são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.