

# Настройка подключения к Smart Pianist

Для использования Smart Pianist необходимо подключить его к совместимому инструменту. Способ подключения зависит от инструмента и интеллектуального устройства. Выполните следующие действия, чтобы выбрать соответствующие типы подключения и необходимые принадлежности.

**1.** Выберите свой инструмент и интеллектуальное устройство из списка ниже, а затем нажмите [Показать].

**Инструмент:**

**Интеллектуальное устройство:**

**2.** Выберите наиболее подходящий тип подключения из показанных ниже, а затем прочитайте соответствующие инструкции, чтобы подготовить необходимые принадлежности.

**3.** Вернитесь в приложение Smart Pianist, а затем следуйте инструкциям мастера подключения, чтобы выполнить подключение.

## ◆ Типы подключений

Разъем iPad [инструмента] / разъем Lightning [устройства]

Необходимые принадлежности:

- Кабель Apple Lightning — USB



Разъем USB TO HOST (тип B)

[инструмента] / разъем Lightning [устройства]

Необходимые принадлежности:

- Кабель USB (штекер типа A — штекер типа B)



- Адаптер Apple Lightning — USB для камеры



Разъем USB TO HOST (тип B)


[инструмента] / разъем типа C [устройства]

Необходимые принадлежности:

- Кабель USB (штекер типа A — штекер типа B)



- Адаптер-переходник USB (разъем типа A — штекер типа C)



\* При подключении устройства iPadOS используйте многопортовый цифровой AV-адаптер Apple USB-C или многопортовый VGA-адаптер Apple USB-C.

Разъем USB TO HOST (тип C)

[инструмента] / разъем Lightning [устройства]

Необходимые принадлежности:

- Кабель USB (штекер типа A — штекер типа C)



- Адаптер Apple Lightning — USB для камеры



### Разъем USB-C [инструмента] / разъем Lightning [устройства]

#### Необходимые принадлежности:

- Кабель Apple USB-C — Lightning



\* Можно использовать кабель USB (штекер типа C — штекер типа C или штекер типа A — штекер типа C) и оригинальный адаптер Apple.

### Разъем USB-C [инструмента] или разъем USB TO HOST (тип C) / разъем типа C [устройства]

#### Необходимые принадлежности:

- Кабель USB (штекер типа C — штекер типа C)




### Wi-Fi (UD-WL01)

#### Необходимые принадлежности:

- USB-адаптер беспроводной локальной сети UD-WL01



- Маршрутизатор (точка доступа)



\* Вы можете подключиться без маршрутизатора, однако некоторые функции (такие как управление данными в интернет-хранилище и обновление микропрограммы инструмента), требующие доступа в Интернет, будут отключены.

\* Недоступно в некоторых странах или регионах.

### Bluetooth (встроенный в инструмент модуль)

#### Необходимые принадлежности:

Не требуются


При подключении по Bluetooth функция записи аудио в Smart Pianist не может быть использована. Если вы хотите записать свою игру на клавиатуре в качестве аудио в Smart Pianist, подключитесь другим способом.

\* Недоступно в некоторых странах или регионах.


### Bluetooth (UD-BT01)

#### Необходимые принадлежности:

- Беспроводной адаптер MIDI UD-BT01



- Адаптер питания USB (тип A)



- Кабель USB (штекер типа A — штекер типа B)



При подключении по Bluetooth функция записи аудио в Smart Pianist не может быть использована. Если вы хотите записать свою игру на клавиатуре в качестве аудио в Smart Pianist, подключитесь другим способом.

\* Недоступно в некоторых странах или регионах.

#### **О данном руководстве**

- Apple, iPhone, iPad, Lightning и iPadOS являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Android является товарным знаком Google LLC.
- USB-C™ является товарным знаком корпорации USB Implementers Forum.
- Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®.
- Словесный знак Bluetooth® и соответствующие логотипы являются товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Любое их использование корпорацией Yamaha осуществляется на основании соответствующей лицензии.



- Названия компаний и изделий в данном руководстве являются товарными знаками соответствующих компаний.