

Smart Pianist ile Bağlantı Ayarları

Smart Pianist'i kullanmak için uyumlu bir enstrümana bağlamanız gerekir. Bağlantı yöntemi cihazınıza ve akıllı cihazınıza bağlı olarak farklılık gösterir. Geçerli Bağlantı Türlerinizi ve gereken öğeleri onaylamak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Aşağıdaki listeden enstrümanınızı ve akıllı cihazınızı seçin ve [Göster] düğmesine basın.

Enstrüman:

Akıllı Cihaz:


2. Aşağıda gösterilen Bağlantı Türlerinden en uygun olanı seçin, ardından gerekli öğeleri hazırlamak için ilgili talimatları okuyun.
3. Smart Pianist uygulamasına geri dönün, ardından bağlantıyı tamamlamak için Bağlantı Sihirbazı yönergelerini uygulayın.

◆ Bağlantı Türleri

[Enstrüman] iPad terminali/[Cihaz] Lightning konektörü

Gerekli öğeler:

- Apple Lightning - USB Kablosu




[Enstrüman] USB TO HOST (B tipi) terminali / [Cihaz] Lightning konektörü

Gerekli öğeler:

- USB kablosu (A tipi fiş - B tipi fiş)



- Apple Lightning - USB Kamera Adaptörü




[Enstrüman] USB TO HOST (B tipi) terminali / [Cihaz] C tipi konektör

Gerekli öğeler:

- USB kablosu (A tipi fiş - B tipi fiş)



- USB dönüştürme adaptörü (A tipi soket - C tipi fiş)



* Bir iPadOS cihazı bağlanırken, Apple USB-C Dijital AV Çok Bağlantı Noktalı Bağdaştırıcısı veya Apple USB-C VGA Çok Bağlantı Noktalı Bağdaştırıcısı kullanın.


[Enstrüman] USB TO HOST (C tipi) terminali / [Cihaz] Lightning konektörü

Gerekli öğeler:

- USB kablosu (A tipi fiş - C tipi fiş)



- Apple Lightning - USB Kamera Adaptörü



[Enstrüman] USB-C terminali / [Cihaz] Lightning konektörü

Gerekli öğeler:

- Apple USB-C - Lightning Kablosu



* Bir USB kablosu (C tipi fiş - C tipi fiş veya A tipi fiş - C tipi fiş) ve orijinal bir Apple adaptörü kullanılabilir.

[Enstrüman] USB-C terminali veya USB TO HOST (C tipi) terminali / [Cihaz] C tipi konektör

Gerekli öğeler:

- USB kablosu (Tip C fiş - Tip C fiş)




Wi-Fi (UD-WL01)

Gerekli öğeler:

- USB kablosuz LAN adaptörü UD-WL01



- Yönlendirici (erişim noktası)



* Bir yönlendirici olmadan bağlanabilirsiniz, ancak internet erişimi gerektiren belirli işlevler (çevrimiçi depolamada veri yönetimi ve enstrüman üretici yazılımı güncellemesi gibi) devre dışı kalır.

* Bazı ülkelerde veya bölgelerde mevcut değildir.

Bluetooth (enstrümanda dahili)

Gerekli öğeler:

Yok


Bluetooth ile bağlanırken, Ses Kaydı işlevi Smart Pianist'te kullanılamaz. Klavye performansınızı Smart Pianist'e ses olarak kaydetmek istiyorsanız başka bir yöntemle bağlanabilirsiniz.

* Bazı ülkelerde veya bölgelerde mevcut değildir.

Bluetooth (UD-BT01)

Gerekli öğeler:

- Kablosuz MIDI adaptör UD-BT01



- USB güç adaptörü (Tip A)



- USB kablosu (A tipi fiş - B tipi fiş)



Bluetooth ile bağlanırken, Ses Kaydı işlevi Smart Pianist'te kullanılamaz. Klavye performansınızı Smart Pianist'e ses olarak kaydetmek istiyorsanız başka bir yöntemle bağlanabilirsiniz.

* Bazı ülkelerde veya bölgelerde mevcut değildir.

Bu kılavuz hakkında

- Apple, iPhone, iPad, Lightning ve iPadOS, Apple Inc. şirketinin ABD'deki ve başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
- Android, Google LLC'nin ticari bir markasıdır.
- USB-C™, USB Implementers Forum'un ticari markasıdır.
- Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® şirketinin tescilli ticari markasıdır.
- Bluetooth® sözcük markası ve logoları Bluetooth SIG, Inc. şirketinin sahibi olduğu tescilli ticari markadır ve söz konusu işaretlerin Yamaha Corporation tarafından kullanımı lisanslıdır.



- Bu kılavuzdaki şirket adları ve ürün adları kendi şirketlerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.