

设置与 Smart Pianist 的连接

要使用 Smart Pianist，您需要将其连接到兼容的乐器。连接方法因乐器和智能设备而异。请按照以下步骤确认您的相关连接类型以及需要哪些项目。

1. 从下面的列表中选择您的乐器和智能设备，然后按[显示]。

乐器：

智能设备：


2. 从如下所示的连接类型中选择最合适的一种，然后阅读相应的说明以准备必要的项目。
3. 返回 Smart Pianist 应用，然后按照连接向导的说明建立连接。

◆ 连接类型

[乐器] iPad 端口/[设备] Lightning 接口

所需物品：

- Apple Lightning 转 USB 线缆




[乐器] USB TO HOST (Type B)端口/[设备] Lightning 接口

所需物品：

- USB 线缆 (Type A 插头 - Type B 插头)



- Apple Lightning 转 USB 相机适配器




[乐器] USB TO HOST (Type B)端口/[设备] Type C 接口

所需物品：

- USB 线缆 (Type A 插头 - Type B 插头)



- USB 转换适配器 (Type A 插座 - Type C 插头)



* 连接 iPadOS 设备时，请使用 Apple USB-C 数字 AV 多端口适配器或 Apple USB-C VGA 多端口适配器。


[乐器] USB TO HOST (Type C)端口/[设备] Lightning 接口

所需物品：

- USB 线缆 (Type A 插头 - Type C 插头)



- Apple Lightning 转 USB 相机适配器



[乐器] USB-C 端口/[设备] Lightning 接口

所需物品：

- Apple USB-C 转 Lightning 线缆



* 可以使用 USB 线缆 (Type C 插头 - Type C 插头，或 Type A 插头 - Type C 插头) 和原装 Apple 适配器。

[乐器] USB-C 端口或 USB TO HOST (Type C) 端口/[设备] Type C 接口

所需物品：

- USB 线缆 (Type C 插头 - Type C 插头)




Wi-Fi (UD-WL01)

所需物品:

- USB 无线 LAN 适配器 UD-WL01



- 路由器 (接入点)



* 您可以在没有路由器的情况下连接,但是某些需要互联网访问的功能(例如在线存储上的数据管理和乐器的固件更新)将被禁用。

*在某些国家或地区不可用。

蓝牙 (内置于乐器中)

所需物品:

无


通过蓝牙连接时,音频录音功能无法在 Smart Pianist 上使用。如果您想将键盘演奏作为音频录制到 Smart Pianist,请使用其他方法连接。

*在某些国家或地区不可用。


蓝牙(UD-BT01)

所需物品:

- 无线 MIDI 适配器 UD-BT01



- USB 电源适配器(Type A)



- USB 线缆 (Type A 插头 - Type B 插头)



通过蓝牙连接时,音频录音功能无法在 Smart Pianist 上使用。如果您想将键盘演奏作为音频录制到 Smart Pianist,请使用其他方法连接。

*在某些国家或地区不可用。

关于本使用说明书

- Apple、iPhone、iPad、Lightning 和 iPadOS 是 Apple Inc.公司在美国和其他国家或地区的注册商标。
- Android 是 Google LLC.的商标。
- USB-C™是 USB Implementers Forum 的商标。
- Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance®的注册商标。
- Bluetooth®文字标记和徽标是 Bluetooth SIG, Inc.拥有的注册商标, Yamaha Corporation 对此类标记的任何使用均已获得许可。



- 本使用说明书中的公司名称和产品名称均为各自公司的商标或注册商标。