




# EXPANSION EXPLORER

## Benutzerhandbuch



### Informationen

- Die Software sowie dieses Benutzerhandbuch sind Eigentum der Yamaha Corporation und urheberrechtlich geschützt.
- Das Kopieren der Software und die Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung als Ganzes oder in Teile sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herstellers erlaubt.
- Yamaha übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Nutzung dieser Software und der dazugehörigen Dokumentation und kann nicht für die Folgen der Nutzung dieses Handbuchs und der Software verantwortlich gemacht werden.
- Windows ist in den USA und anderen Ländern ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft® Corporation.
- Apple, Mac, Macintosh, iPad und iPhone sind in den USA und anderen Ländern als Warenzeichen von Apple Inc. eingetragen.
- iOS ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.
- Android und Google Play sind Warenzeichen von Google LLC.
- Wi-Fi und Wi-Fi CERTIFIED sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Wi-Fi Alliance®.
- Die in diesem Benutzerhandbuch erwähnten Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.
- Die Lizenzen für die Verwendung dieser Software werden unter „OPEN SOURCE LICENSE“ im Display MENU dieser App beschrieben.

## Über dieses Handbuch

- „ACHTUNG“-Meldungen in diesem Handbuch enthalten Informationen, die Sie befolgen müssen, um die Möglichkeit einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Produkts, Beschädigung von Daten oder anderem Eigentum zu vermeiden.
- „HINWEIS“-Meldungen in diesem Handbuch enthalten Anweisungen und zusätzliche Informationen, die hilfreich sein könnten.
- Dieses Benutzerhandbuch geht davon aus, dass Sie mit den grundlegenden Bedienungsvorgängen in den einzelnen Betriebssystemen (Windows/Mac/Android/iOS) bereits vertraut sind. Ist dies nicht der Fall, beachten Sie bitte das Benutzerhandbuch jedes Betriebssystems, bevor Sie diese Anwendung verwenden.
- Die in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Bildschirmanzeigen dienen nur anschaulichen Zwecken.
- Obwohl die angezeigten Bildschirmanzeigen für ein bestimmtes Betriebssystem auf einer bestimmten Version basieren, sind die grundlegenden Vorgänge für diese App für jedes Betriebssystem gleich.

# Einleitung

EXPANSION EXPLORER (diese App) ermöglicht Ihnen die intuitive Installation von Erweiterungsinhalten (Voices, Styles, Multi-Pad-Inhalte, Songs) auf einer kompatiblen Arranger Workstation von Yamaha. Dadurch können Sie in den verschiedensten Musikrichtungen spielen und Ihr Instrument durch die zusätzlich von Yamaha bereitgestellten Inhalte noch vielfältiger nutzen.


## **ACHTUNG: Konflikte mit der Yamaha Expansion Manager App**

**Die verschiedenen Daten, die entweder mittels EXPANSION EXPLORER oder mittels Yamaha Expansion Manager auf dem Instrument installiert wurden, können nicht gleichzeitig im Instrument existieren. Es sind nur die Daten gültig, die später von einer der Apps installiert wurden.**

- Wenn Sie mit Hilfe des Yamaha Expansion Manager eine neue Installation durchführen, werden alle von dieser App installierten Erweiterungsinhalte vom Instrument gelöscht.
- Wenn Sie mit Hilfe dieser App eine neue Installation durchführen, werden alle von Yamaha Expansion Manager installierten Erweiterungsinhalte vom Instrument gelöscht.

# Was Sie mit dieser App tun können

- Suchen und Anhören von Erweiterungsinhalten von Yamaha (Voices/Styles/Multi-Pads/Songs)
- Erweiterungsinhalte (mindestens eine Datei) auf Ihrem Instrument installieren Es ist nicht erforderlich, ein ganzes Pack auf einmal zu installieren; Außerdem können sie später noch weitere Inhalte installieren.
- Audiodatei analysieren, um geeignete Inhalte für Erweiterungen zu finden, mit denen Sie den Song auf der Tastatur nachspielen können
- Verbleibende Speicherkapazität des Instruments prüfen



## HINWEIS

Einige Instrumente werden mit vorinstallierten Expansion-Inhalten geliefert. Diese Inhalte werden entfernt, wenn Sie die Inhalte von EXPANSION EXPLORER zum ersten Mal installieren.

Sie können jedoch nach Bedarf Teile der vorinstallierten Inhalte mittels EXPANSION EXPLORER erneut installieren.

# Was Sie mit dieser App nicht tun können

Folgendes kann mit dieser App nicht durchgeführt werden. Verwenden Sie in diesen Fällen bitte Yamaha Expansion Manager.

- Installieren Ihrer eigenen oder von Drittanbietern erstellten Erweiterungsinhalte (Voices/Styles/Multi-Pads/Songs) auf dem Instrument.
- Ihre eigenen Erweiterungsinhalte erstellen.

# Kompatible Instrumente und Geräte

Dieser Abschnitt beschreibt mit der App kompatible Instrumente und Geräte (Stand 10. 9. 2024).

Für neueste Informationen beachten Sie bitte die offizielle App-Website über den nachstehenden Link:

[https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion\\_explorer/website/](https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/website/)

## Kompatible Instrumente

- PSR-SX920 (Firmware-Version 1.10 oder höher)
- PSR-SX720 (Firmware-Version 1.10 oder höher)
- Genos2 (Firmware-Version 1.10 oder höher)

## Mit dieser App kompatible Betriebssysteme

- Windows
- macOS
- iOS, iPadOS
- Android

# Quick Guide

In diesem Abschnitt wird die Hauptverwendung dieser App beschrieben.

## Gewünschte Inhalte suchen und installieren

Zu dem gewünschten Song passende Erweiterungsinhalte suchen und auf Ihrem Instrument installieren

1. Eine Verbindung zu Ihrem Instrument herstellen und die Anfangseinstellungen in der App vornehmen.

⇒ [Einrichtung](#)

2. Suchen und Anhören der gewünschten Erweiterungsinhalte

⇒ [HOME Display](#)

3. Installieren der gewünschten Erweiterungsinhalte

Es gibt zwei Installationsmöglichkeiten.

- Einzelne Inhalte nacheinander installieren

3-1. Klicken/Tippen Sie auf  im [Detail-Display](#) für jeden Inhalt.

- Mehrere Inhalte gleichzeitig installieren

3-1. Klicken/Tippen Sie auf  im [Detail-Display](#) für jeden Inhalt.

Der Inhalt wird einer „Installationswarteschlange“ hinzugefügt.

3-2. Klicken/Tippen Sie auf  im [INSTALL QUEUE-Display \(Warteschlange\)](#).

Alle Inhalte in der Warteschlange werden auf Ihrem Instrument installiert. Nach Abschluss der Installation ist die Warteschlange leer.

### ACHTUNG


- Wenn Sie diese App auf einem Smart-Gerät verwenden, legen Sie die App nicht in den Hintergrund, während Sie Inhalte auf Ihrem Gerät installieren, bis die Fertigstellungsmeldung angezeigt wird, da dies dazu führen kann, dass die

**Installation fehlschlägt.**

## HINWEIS

- Die Dauer der Installation hängt von der Größe der zu installierenden Inhalte ab.  
(Referenz: Mehrere Minuten bis etwa 20 Minuten pro Inhalt)

4. Die Installation ist abgeschlossen! Spielen Sie die neu installierten Inhalte auf Ihrem Instrument bzw. geben Sie sie wieder.



## Erkunden Sie Erweiterungsinhalte ohne ein Instrument (DEMO-Modus)

Sie können Expansion-Inhalte auch dann suchen und anhören, wenn Sie kein kompatibles Instrument haben.

1. Aktivieren des DEMO-Modus.

⇒ [Ersteinrichtung](#)

⇒ [MENU Display](#)

2. Suchen und Anhören der gewünschten Erweiterungsinhalte

⇒ [HOME Display](#)

# Einrichtung

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorbereitungen, die Sie vor der Verwendung der App machen müssen.

- Es ist eine Internetverbindung erforderlich.
- Bei iPhone/iPad- und Android-Apps müssen Sie zunächst einige Berechtigungen bestätigen (siehe unten).


## Verbinden mit dem Instrument

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie das Gerät und das Instrument miteinander verbinden. Die endgültigen Verbindungseinstellungen in der App werden vorgenommen, wenn Sie die App zum ersten Mal starten, oder kurz bevor Sie den Inhalt installieren.

### Kabelverbindung über USB


#### Für den Computer:


Verbinden Sie den USB-Anschluss (Typ A oder C) des Computers mit dem Anschluss [USB TO HOST] (Typ B) des Instruments über ein USB-Kabel.



#### Für das Smart-Gerät (iPhone/iPad/Android):

Schließen Sie das Smart-Gerät über einen Adapter und USB-Kabel an den Anschluss [USB TO HOST] (Typ B) des Instruments an. Die folgende Abbildung dient als Beispiel.






Die Form des Anschlusses und der erforderliche Konvertierungsadapter variieren je nach verwendetem Gerät. Weitere Informationen zu Verbindungen finden Sie unter „[Smart Device Connection Manual](#)“ auf der Website.

## Wireless-LAN-Verbindung

Verbinden Sie Computer/Smart-Gerät und Instrument mit demselben Zugangspunkt (innerhalb desselben LAN) über eine Wireless-LAN-Verbindung.

Verbinden Sie das Instrument im Infrastructure-Modus mit dem Zugangspunkt.



### HINWEIS

- Sowohl Ihr Computer/Smart-Gerät als auch Ihr Instrument müssen über das 2,4-GHz-Band mit dem WLAN-Zugangspunkt verbunden sein.
- Möglicherweise benötigen Sie den Wireless-LAN-Adapter UD-WL01 (gesondert erhältlich), um eine Wireless-LAN-Verbindung mit dem Instrument herzustellen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Instruments.

## Bestätigen von Berechtigungen (für Smart-Geräte)

Um diese App verwenden zu können, sind die folgenden Berechtigungen erforderlich. Wenn beim Starten der App eine Erlaubnisforderung auf Ihrem Smart-Gerät angezeigt wird, sollten Sie diese Erlaubnis auf jeden Fall erteilen.

- Zugriff auf Medien (Audio, Video usw.) im Gerät
- Verwenden des Netzwerks


# Einstellungen beim ersten Start der App

Wenn Sie die App zum ersten Mal starten, konfigurieren Sie der Reihe nach die folgenden Einstellungen.

## Auswählen Ihres Landes/Ihrer Region

Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus. Auf diese Weise bietet Yamaha ideal geeignete Erweiterungsinhalte für Ihre Region.

## Verbinden eines Instruments




- **[BY USB]:** Das Instrument wird über eine Kabelverbindung verbunden.
- **[BY Wi-Fi]:** Das Instrument wird über eine Wireless-LAN-Verbindung verbunden.
- **[SKIP SETUP]:** Es wird keine Verbindung zu einem Instrument hergestellt; stattdessen wird der Demo-Modus aufgerufen.

Wenn Sie [BY USB] oder [BY Wi-Fi] auswählen, werden Anweisungen zum Herstellen der Verbindung angezeigt.

Klicken/Tippen Sie auf [NEXT] (Weiter), um fortzufahren.

Wenn ein kompatibles Instrument gefunden wird, wird der Name des Instruments angezeigt.




Wählen Sie das Instrument aus, und klicken/tippen Sie auf [CONNECT] (Verbinden) zur Bestätigung.

Eine Meldung erscheint, die anzeigt, dass die Verbindung hergestellt wurde.

## HINWEIS

Falls die App Probleme hat, Ihr Instrument zu finden, lesen Sie unter [Fehlerbehebung](#) nach.


## Auswählen von Kategorien, die Sie interessieren



Schaltet die Kategorien ein, die Sie als Filteroption auf dem HOME-Display anzeigen lassen möchten.

Tippen/Klicken Sie auf [NEXT] oder [CHOOSE LATER] (Später auswählen), um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

## Auswählen der Länder und Regionen, die Sie interessieren



Schalten Sie die Bereiche ein, die Sie als Filteroption im Display anzeigen HOME möchten.

Tippen/Klicken Sie auf [NEXT] oder [CHOOSE LATER] (Später auswählen), um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.

Damit sind die Einstellungen zum ersten Start der App abgeschlossen.

## HINWEIS

- Diese Anfangseinstellungen können durch Auswählen von [INTRODUCTION] (Einführung) im Display [MENU erneut aufgerufen werden](#).
- Die ursprünglich eingestellten Elemente können im Display geändert [MENU werden](#).
- Das zu verbindende Instrument kann im [MY KEYBOARDS-Display geändert werden](#).

# Displays (Übersicht)

## Unterschiede im Display-Layout der einzelnen Geräte


Dieser Abschnitt beschreibt die Unterschiede der Bildschirmanzeigen bei den verschiedenen Geräten (Windows, Mac, iPad, iPhone, Android).

- Die Positionen der Symbole sind unterschiedlich, die Vorgänge und Funktionen sind jedoch in jedem Display identisch.
- iPhone und Android sind auf Portrait-Ausrichtung eingestellt. Die Menüleiste befindet sich am unteren Rand.
- Computer (Windows, Mac) sind im Querformat gehalten. Das iPad wird in der gleichen Ausrichtung dargestellt wie die Computer (Querformat). Die Menüleiste befindet sich oben.

iPhone/Android



Windows/Mac/iPad



# Bedienung der Grundfunktionen

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Vorgänge für die Displays beschrieben.

## Aufrufen der einzelnen Displays

- Klicken/Tippen Sie auf das unten abgebildete Symbol in der Menüleiste, um zwischen den Hauptdisplays zu wechseln.



[HOME](#) / [FAVORITES](#) / [INSTALL QUEUE](#) / [HISTORY](#) / [MENU](#)

- Die Symbole oben links und rechts im Bildschirm rufen ungeachtet des aktuellen Displays die folgenden Displays auf.



⇒ [NOTIFICATION-Display](#) (Benachrichtigungen)



⇒ Kapazitäts-/Nutzungsanzeige des Instruments, [USER DRIVE-Display](#) (Nutzer-Laufwerk)

- (nur Windows-/Mac-Version) Klicken/Tippen Sie auf die entsprechenden Symbole unten im HOME-Display, um die entsprechenden Einblendfenster aufzurufen. Drücken Sie erneut auf dasselbe Symbol, um es zu schließen.




⇒ Einblendfenster ([identisch mit dem HOME-Display auf Smart-Geräten](#))



⇒ [ADVANCED SEARCH-Display](#) (Erweiterte Suche)

- Klicken/Tippen Sie auf das unten dargestellte Symbol im HOME-Display, um die Funktion zu erreichen.



⇒ [Style-Empfehlungsfunktion \(Audio-Datei-Analyse\)](#)

## Schließen des Displays

Sie können das aktive Display durch einen der folgenden Vorgänge schließen. Die Vorgänge für jedes Display hängen vom Betriebssystem und vom Display ab.



HOME

- Klicken/tippen Sie auf das Symbol




Symbol

- Klicken/tippen Sie erneut auf das gleiche Symbol, das das Display aufgerufen hat
- Klicken/tippen Sie auf das Symbol
- Klicken/Tippen Sie auf das -Symbol (Abbrechen)
- Führt den „Return“-Vorgang an einem Smart-Gerät aus.

## Vorschau des Inhalts

Klicken/Tippen Sie auf das -Symbol im Display mit den Suchergebnissen oder auf „PREVIEW“ (Vorschau) im Display mit den Detailinformationen, um eine Vorschau des Inhalts wiederzugeben.




## HINWEIS

Wenn Sie einen Genos2 über eine USB-Verbindung betreiben, wird das Preview-Audiosignal am Audio-Eingang des Genos2 zugespielt. Daher können Sie das Preview-Audiosignal mit an den Genos2 angeschlossenen Kopfhörern/Lautsprechern abhören.

# Displays (Detail)

## HOME

Dieses Display ist der Startpunkt. Von hier aus können Sie nach Inhalten suchen und andere Displays aufsuchen.



⇒ [NOTIFICATION-Display](#) (Benachrichtigungen)




⇒ Kapazitäts-/Nutzungsanzeige des Instruments, [USER DRIVE-Display](#) (Nutzer-Laufwerk)



⇒ [Anzeige der Suchergebnisse](#) aus der Texteingabe



Bei der Version für Computer/iPad schaltet dies das Popup-Einblendfenster ein/aus. (Dieses Fenster entspricht dem HOME-Display bei der Version für Smart-Geräte.)




⇒ [Erweiterte Suchanzeige](#)



⇒ [Funktion für Style-Empfehlungen](#)

Im HOME-Display für Smart-Geräte steht Folgendes zur Verfügung:



- **MY KEYBOARD:** Zum Prüfen des Verbindungsstatus mit dem Instrument und Öffnen des [KEYBOARD LIST Displays](#)
- **CATEGORIES OF INTEREST:** Zum Filtern der Inhalte nach ausgewählter Kategorie
- **AREAS OF INTEREST:** Zum Filtern des Inhalts nach ausgewähltem Bereich


Während eine Verbindung zum Instrument aktiv ist, wird die Abbildung des Instruments von einer blauen Linie umrandet, und es wird der Verbindungstyp angezeigt.

## Suchergebnisse/Detailinformationen

Sie können für jeden Inhalt eine Vorschau anhören, ihn als Favorit registrieren und ihn vom Instrument installieren/entfernen.

Bei der Version von Computer/iPad werden diese auf dem Bildschirm HOME angezeigt.

### Suchergebnisse




Durch Auswählen eines Inhaltsnamens wird das Display mit genauen Informationen angezeigt.

- **Smart-Device-Version:** Ein Menü zum Aufrufen des Displays oder anderer Operationen wird unten angezeigt.
- **Computer/iPad-Version:** Das Display mit den Detailinformationen wird direkt rechts angezeigt.

	Spielt die ausgewählte Vorschau ab
	Ruft das Display mit Detailinformationen auf
	Zum Hinzufügen/Entfernen von Inhalten zur/aus der FAVORITES Liste
	Zum Hinzufügen/Entfernen von Inhalten zum/vom INSTALL QUEUE
	Installiert/entfernt sofort den Inhalt auf Ihrem Instrument

## Detailinformationen




This large screenshot provides a detailed look at the interaction buttons available in the Expansion Explorer interface:

- PREVIEW**: A button to play individual previews (Vorhören-Inhalte).
- INFORMATION**: A button to display information about the content (nur Anzeige).
- ADD TO INSTALL QUEUE**: A button to add items to the installation queue (Installationswarteschlange).
- ADD TO FAVORITES**: A button to add items to the favorites list (FAVORITES-Liste).
- INSTALL NOW**: A large button to immediately install or remove items from your instrument.
- IN PACK**: A button to view information about the pack containing the content.

## ADVANCED SEARCH

Sie können verschiedene Bedingungen hinzufügen, um Ihre Suche zu verfeinern.



**Jedes Element (AREAS, CATEGORIES, usw.):** Geben Sie die Filterbedingungen an.

**INCLUDED** Stellt ein, ob der Inhalt, der die Bedingung erfüllt, in den Ergebnissen angezeigt werden soll oder nicht.

- **FAVORITES:** Bereits hinzugefügt zu FAVORITES
- **INSTALLED:** Bereits auf dem Instrument installiert

**SEARCH**


Führen Sie eine Suche nach Schlüsselbegriffen und bestimmten Bedingungen durch.

### HINWEIS

Wenn Sie nur durch Eingabe in das Textfeld suchen, anstatt wie eben auf [SEARCH] zu tippen/klicken, werden die erweiterten Bedingungen nicht angewendet, auch wenn das erweiterte Suchdisplay angezeigt wird.

## RECOMMENDED STYLE

Diese Funktion analysiert eine Audiodatei und listet Erweiterungs-Styles auf, die sich für das Spielen dieser Musik eignen.



MUSIC

(nur Version für iPhone/iPad)

Zur Auswahl und Analyse einer Audiodatei aus der „Music Library“ (Musikbibliothek) dieses iPhones/iPads.

AUDIO FILES

(in allen Versionen verfügbar)

Zur Auswahl und Analyse einer Audiodatei auf Ihrem Gerät.

Unterstützte Formate:

- WAV, MP3, AAC (Android/iPhone/iPad/Mac/Windows)

Nach dem Tippen/Klicken auf das Symbol und Auswählen einer Audiodatei beginnt die Analyse.

Nach Abschluss der Analyse wird die Anzeige der Suchergebnisse mit einer Liste der empfohlenen Inhalte angezeigt. Sie können sie genauso verwenden wie [normale Suchergebnisse](#).


# FAVORITES

Sie können leicht auf Lieblingsinhalte zugreifen, die Sie wiederholt verwenden möchten, indem Sie sie aus der Suchergebnisanzeige zu dieser Liste hinzufügen.

STYLE	VOICE	MULTI PAD	SONG
A-Z ▾			
3 STYLES			
▶ (D)ShuffleRock	Entertainer		
▶ 70sSchlager2	Entertainer		
▶ 80sItaloPowerBd	Entertainer	≡	

# INSTALL QUEUE

Hiermit können Sie die in der Liste INSTALL QUEUE hinzugefügten Inhalte in dem Display mit den Suchergebnissen sammeln und auf Ihrem Instrument installieren.



**INSTALL ALL**

Installiert alle Inhalte der Liste in einem Vorgang auf Ihrem Instrument.

## HINWEIS


Wenn die Installation abgeschlossen ist, ist die INSTALL QUEUE-Liste leer.

# HISTORY

Sie können Ihre Installationshistorie und den Preview-Wiedergabeverlauf prüfen.

# MENU

Sie können verschiedene Einstellungen ändern, das Benutzerhandbuch betrachten, die Lizenzinformationen einsehen und die Software- und Firmware-Versionen überprüfen.



	INTRODUCTION	Ruft den Einrichtungsprozess auf, der abläuft, wenn diese App zum ersten Mal gestartet wird.
	MANUAL	Ruft das Benutzerhandbuch auf (dieses Handbuch).
SETTINGS	CATEGORIES OF INTEREST	Zum Einschalten der Kategorien, die Sie als Filteroption auf dem HOME-Display anzeigen möchten.
	AREAS OF INTEREST	Zum Einschalten der Bereiche, die Sie als Filteroption auf dem HOME-Display anzeigen möchten.
	COUNTRY	Zum Einstellen Ihres eigenen Landes oder der Region. Auf diese Weise bietet Yamaha ideal geeignete Erweiterungsinhalte für Ihre Region.
	LANGUAGE	Zum Einstellen der Display-Sprache für diese App.
	ENTER DEMO MODE	Schaltet zwischen normalem und Demo-Modus um.
MODE	COLOR MODE	Schaltet den Color-Tone-Modus zwischen dunkel und hell um.
TERMS & PRIVACY	END USER LICENSE AGREEMENT	Ruft die Benutzerlizenz (Webseite) auf, der Sie zugestimmt haben, als Sie diese App gestartet hatten.

	PRIVACY	Ruft die Datenschutzrichtlinie dieser App auf (Webseite).  Sie können hier auch wählen (ein-/ausschalten), ob Sie die Übermittlung von anonymen Benutzerdaten zur Verbesserung dieses Dienstes erlauben möchten.
ABOUT	OPEN SOURCE LICENSE	Zeigt Informationen über die in dieser App verwendeten Software-Lizenzen an.
	VERSION	Zeigt die Version dieser App an.
	FIRMWARE VERSION	Zeigt die Firmware-Version des aktuell verbundenen Instruments an.

# Andere Displays


## NOTIFICATION

Die Benachrichtigungen von Yamaha werden angezeigt.

## USER DRIVE

Zeigt den Inhalt des Benutzerlaufwerks des angeschlossenen Instruments an.

Außerdem können Sie bereits installierte Erweiterungsinhalte betrachten und entfernen.



Entfernt die entsprechenden Inhalte von Ihrem Instrument.




Bereinigt den Waveform-Speicher.

Wenn Sie bei einer Voice nur REMOVE anwenden, bleibt die Waveform-Kapazität für diese Voice in Gebrauch. Dies lässt sich aufgrund der Funktionsweise der Voices nicht vermeiden. Indem Sie jedoch CLEAN UP (Aufräumen) ausführen, können Sie nicht verwendete Waveforms aus beliebigen Voices entfernen und den freien Platz für zusätzliche Erweiterungs-Voices optimieren.

## KEYBOARD LIST (MY KEYBOARDS)

Es werden verbundene Instrumente und weitere registrierte Geräte angezeigt.

Sie können die Verbindung des Instruments wechseln, registrierte Keyboards löschen oder neue hinzufügen.



+ ADD KEYBOARD

Fügt ein neues Instrument hinzu.

EDIT

Ruft die Anzeige zur Bearbeitung der Liste auf, in der Sie gespeicherte Instrumente löschen können.

**Instrument-Abbildung:** Wechselt zu der Verbindung für dieses Instrument.

# Installationsziel für jeden Inhalt

Dieser Abschnitt erklärt, wo der Erweiterungsinhalt, den Sie mit dieser App installieren, im Instrument platziert wird.

Inhaltstyp	Installationsziel	Ordnername
Style	User-Registerkarte > User-Kategorie	「STYLE_INSTALL_NOW」、 「STYLE_<Name>」
Voice	User-Registerkarte > Expansion-Kategorie	「VOICE_INSTALL_NOW」、 「INCLUDED_VOICES」、 「VOICE_<Name>」
Multi-Pad	User-Registerkarte > User-Kategorie	「MULTIPAD_INSTALL_NOW」、 「MULTIPAD_<Name>」
Song	User-Registerkarte > User-Kategorie	「SONG_INSTALL_NOW」、 「SONG_<Name>」

<Name>: Dies bezieht sich auf die Zeichenkette, die Sie bei der Installation aus der INSTALL QUEUE eingegeben haben. Der Vorgabewert ist das Datum der Installation.

# Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die App kann sich nicht mit dem gewünschten Instrument im MY KEYBOARD-Display verbinden, oder die App kann das Instrument nicht finden, während Sie versuchen, über Wireless LAN eine Verbindung herzustellen.	<p>Es ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Einige der Geräte und Instrumente sind über ein Wireless LAN verbunden, das nicht im 2,4-GHz-Frequenzbereich arbeitet.</li> <li>Nicht alle Geräte/Instrumente sind am gleichen LAN-Zugangspunkt angeschlossen.</li> </ul>	<p>Starten Sie die App und Ihr Instrument neu, und versuchen Sie dann erneut, die Verbindung zu herstellen.</p> <p>Schließen Sie Instrument und Gerät über das 2,4-GHz-Kommunikationsband an denselben Wireless LAN-Zugangspunkt (dieselbe SSID) an.</p>
Es ist keine Installation von Inhalten auf dem gewünschten Instrument möglich.	<p>Auf dem Gerät ist nicht genug Speicherplatz.</p>	<p>Entfernen Sie nicht benötigte Daten, um Speicherplatz frei zu machen.</p> <p><b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Waveform-Kapazität bleibt in Gebrauch, wenn Sie nur die Voice entfernen. Führen Sie CLEAN UP auf dem USER DRIVE-Display aus, um den Speicherplatz vollständig freizugeben.</li> <li>Der Ordner INCLUDED_VOICES unter „VOICE“ enthält möglicherweise Voices, die bei der Installation des Styles automatisch installiert wurden, aber nicht mehr verwendet werden, da der Style bereits entfernt wurde.</li> </ul>
Bei Wiedergabe einer Vorschau ist kein Ton	Die Lautstärke am Gerät ist 0.	Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät ein.

vom Gerät zu hören.

Es handelt sich um das Instrument Genos2, das über USB angeschlossen ist.

Wenn das Instrument ein über USB angeschlossener Genos2 ist, wird die Preview-Wiedergabe automatisch auf den USB-Audioeingang des Genos2 eingestellt. Achten Sie darauf, das Audiosignal über die angeschlossenen Kopfhörer/Lautsprecher Genos2 abzuhören.