





EXPANSION EXPLORER

Kullanıcı el kitabı



Bilgi

- Yazılım ve bu Kullanıcı el kitabı, Yamaha Corporation'ın özel telif hakları kapsamındadır.
- Üreticinin yazılı izni olmadan, yazılımın kopyalanması veya bu kılavuzun tamamının ya da bir kısmının herhangi bir yolla çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
- Yamaha, yazılımın ve belgelerin kullanımına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti vermez; ayrıca, bu kılavuzun ve yazılımın kullanımından doğabilecek sonuçlardan sorumlu tutulamaz.
- Windows, Microsoft® Corporation'ın ABD'deki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.
- Apple, Mac, Macintosh, iPad ve iPhone, Apple Inc. şirketinin ABD'deki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
- IOS, Cisco'nun ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans kapsamında kullanılmaktadır.
- Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Wi-Fi ve Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Alliance®'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır.
- Bu Kullanıcı el kitabındaki geçen ürün ve şirket adları, ilgili firmaların ticari veya tescilli ticari markalarıdır.
- Bu yazılımda kullanılan lisanslarla ilgili bilgiler, uygulamanın MENU (MENÜ) ekranındaki "OPEN SOURCE LICENSE" (AÇIK KAYNAK LİSANS) bölümünde açıklanmıştır.

Bu kılavuz hakkında

- Bu Kılavuzdaki "BİLDİRİM" mesajları, üründe arıza/hasar olasılığını, veri hasarlarını veya başka bir malın zarar görme olasılığını önlemek için uymanızı istediğimiz bilgileri içerir.
- Bu Kılavuzdaki "NOTE" mesajları size yardımcı olacak talimatlar ve ek bilgiler içerir.
- Bu Kullanıcı el kitabı, işletim sistemlerindeki (Windows/Mac/Android/iOS) temel işlemlere zaten aşina olduğunuzu varsayar. Değilseniz bu uygulamayı kullanmadan önce lütfen işletim sistemlerinin kılavuzuna bakın.
- Bu Kullanıcı el kitabı gösterilen ekranlar eğitim amaçlıdır.
- Gösterilen ekranlar belirli bir işletim sisteminin belirli bir sürümüne dayalı olsa da bu uygulamanın temel işlemleri herhangi bir işletim sisteminde aynıdır.

Giriş


EXPANSION EXPLORER (bu uygulama) genişletme içeriğini (Sesler, Tarzlar, Multi Pad içeriği, Şarkılar) uyumlu Yamaha aranjör workstation klavyesine sezgisel bir şekilde yüklemenize olanak tanır. Bu, Yamaha'nın sağladığı ek genişletme içeriğini kullanarak daha geniş bir tür yelpazesinde icra etmenizi ve enstrümandan daha fazla zevk almanızı sağlar.

BİLDİRİM: Yamaha Expansion Manager Uygulaması ile Olan Sorun Hakkında
Enstrümana EXPANSION EXPLORER ve Yamaha Expansion Manager tarafından
yüklenmiş veriler bir arada bulunamaz. Yalnızca daha sonra uygulamalardan yüklenmiş
veriler geçerli olur.

- Yamaha Expansion Manager'ı kullanarak yeni bir kurulum gerçekleştiriyorsanız, bu uygulamadan yüklenmiş olan tüm genişletme içeriği enstrümandan silinir.
- Bu uygulamayı kullanarak yeni bir kurulum gerçekleştirmeniz halinde, Yamaha Expansion Manager ile yüklenmiş olan tüm Genişletme Paketleri enstrümandan silinir.

Bu uygulama ile yapabilecekleriniz

- Yamaha'nın genişletme içeriğini (Sesler/Tarzlar/Multi Pad'ler/Şarkılar) arayabilir ve dinleyebilirsiniz.
- Genişletme içeriklerini en az bir dosyayla enstrümana yükleyebilirsiniz. Bir paketin tamamını aynı anda yüklemeniz gerekmez; daha sonra da ek içerik yüklenebilir.
- Klavyeyi çalarak şarkıyı yeniden oluşturmak için uygun genişletme içeriğini bulmak amacıyla bir ses dosyasını analiz edebilirsiniz.
- Enstrümanın kalan kapasitesini kontrol edebilirsiniz.



NOT

Bazı enstrümanlarda önceden yüklenmiş Genişletme içeriği vardır. Bu içerik, EXPANSION EXPLORER'dan ilk kez içerik yüklediğinizde kaldırılacaktır.

Ancak, EXPANSION EXPLORER'ı kullanarak önceden yüklenmiş içeriğin bölümlerini ihtiyacınız olduğu gibi yeniden yükleyebilirsiniz.

Bu uygulamayla YAPAMAYACAKLARINIZ

Bu uygulamayla aşağıdakiler yapılamaz. Bu durumlarda lütfen Yamaha Expansion Manager'ı kullanın.

- Orijinal veya üçüncü taraflarca hazırlanan, Şahıs genişletme içeriğini (Enstrüman Sesi/Tarz/Multi Pad/Şarkı) enstrümana yükleyemezsiniz.
- Orijinal genişletme içeriğinizi oluşturamazsınız.

Uyumlu Enstrümanlar ve Cihazlar

Bu bölümde uygulamayla uyumlu enstrümanlar ve cihazlar (10/09/2024 tarihi itibarıyla) açıklanmaktadır.

En güncel bilgiler için lütfen aşağıdaki bağlantı üzerinden resmi uygulama web sitesine bakın:

https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/website/

Uyumlu enstrümanlar

- PSR-SX920 (üretici yazılım sürümü 1.10 veya sonrası)
- PSR-SX720 (üretici yazılım sürümü 1.10 veya sonrası)
- Genos2 (üretici yazılım sürümü 1.10 veya sonrası)

Bu uygulamayla uyumlu işletim sistemleri

- Windows
- macOS
- iOS, iPadOS
- Android

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Bu bölümde bu uygulamanın ana kullanımı açıklanmaktadır.

İstenen içeriği bulma ve yükleme

Çalmak istediğiniz şarkıya uygun genişletme içeriğini bulup enstrümanınıza yükleyebilirsiniz.

1. Enstrümanınıza bağlanın, ardından uygulamanın ilk ayarlarını yapın.

⇒ [Kurulum](#)

2. İsteddiğiniz genişletme içeriğini arayın ve dinleyin.

⇒ [HOME ekran](#)

3. İsteddiğiniz genişletme içeriğini yükleyin.

Yüklemenin iki yolu vardır.

- **Bir seferde içeriğin tek bir bölümünü yükleme**


3-1. Her içeriğin [ayrıntı ekranında](#)



öğesine tıklayın/dokununuz.

- **Birden çok içeriği birlikte yükleme**

3-1. Her içeriğin [ayrıntı ekranında](#)



öğesine

tıklayın/dokununuz.

İçerik bir "yükleme sırasına" eklenir.

3-2. [INSTALL QUEUE](#) (YÜKLEME SIRASI) ekranında



öğesine tıklayın/dokununuz.

Sıradaki tüm içerikler enstrümanınıza yüklenecektir. Yükleme tamamlandıktan sonra sıra boş olacaktır.


BİLDİRİM

- Bu uygulamayı akıllı bir cihazda kullanırken ve cihazınıza içerik yüklerken yüklemenin tamamlanmasına ilişkin bildirim görüntülenene kadar uygulamayı arka plana almayın, aksi takdirde yükleme başarısız olabilir.

NOT

- Yükleme süresi, yüklediğiniz içeriğin boyutuna bağlı olarak değişir. (Referans: içerik başına birkaç dakikadan 20 dakikaya kadar)

4. Yükleme tamamlandı! Yeni yüklenen içeriği kullanarak enstrümanını çal.



Enstrüman olmadan genişletme içeriğini keşfedin (DEMO modu)

Uyumlu bir enstrümanın yoksa bile genişletme içeriğini arayabilir ve dinleyebilirsiniz.

1. DEMO modunu etkinleştirin.

⇒ [ilk kurulum](#)

⇒ [MENU ekranı](#)

2. İstediğiniz genişletme içeriğini arayın ve dinleyin.

⇒ [HOME ekran](#)

Kurulum

Bu bölümde uygulamayı kullanmadan önce yapmanız gereken hazırlıklar anlatılmaktadır.

- Bir internet bağlantısı gerekir.
- iPhone/iPad ve Android uygulamaları için önce bazı izinleri onaylamanız gerekir (aşağıya bakın).


Enstrümana bağlanma

Bu bölümde cihaz ile enstrümanın birbirine nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır. Uygulamanın son bağlantı ayarları, uygulamayı ilk kez başlattığınızda veya içeriği yüklemeyi hemen önce yapılır.

USB ile kablo bağlantısı


Bilgisayar için:


Bilgisayarın USB terminalini (A veya C Tipi) USB kablosuyla enstrümanın [USB TO HOST] terminaline (B Tipi) bağlayın.



Akıllı cihaz için (iPhone/iPad/Android):

Akıllı cihazı, dönüştürme adaptörü veya USB kablosuyla enstrümanın [USB TO HOST] terminaline (B Tipi) bağlayın. Aşağıdaki diyagram bir örnektir.






Konektörün şekli ve gereken dönüştürme adaptörü kullandığınız cihaza göre değişir. Bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesindeki "[Smart Device Connection Manual](#)" (Akıllı Cihaz Bağlantı Kılavuzu) bölümüne bakın.

Kablosuz LAN bağlantısı

Bilgisayarı/akıllı cihazı ve enstrümanı kablosuz LAN bağlantısıyla aynı erişim noktasına (aynı LAN içinde) bağlayın.

Enstrümanı altyapı modunu kullanarak erişim noktasına bağlayın.



NOT

- Hem bilgisayarınız/akıllı cihazınız hem de enstrümanın 2,4 GHz bandını kullanarak Kablosuz LAN erişim noktasına bağlı olması gerekir.
- Enstrümanla bir Kablosuz LAN bağlantısı kullanmak için Kablosuz LAN Adaptörü UD-WL01'e (ayrı satılır) ihtiyacınız olabilir. Ayrıntılar için lütfen enstrümanın kullanım kılavuzuna bakın.

İzinleri onaylama (akıllı cihazlar için)

Bu uygulamayı kullanmak için aşağıdaki izinler gerekir. Uygulamayı başlattığınızda akıllı cihazınızda bir izin isteği gösterilirse buna izin verdiğinizden emin olun.

- Cihazda medyaya (ses, video vs.) erişme
- Ağ kullanma


Uygulama ilk kez başlatıldığında yapılandırılacak ayarlar

Uygulamayı ilk kez başlattığınızda sırayla aşağıdaki ayarları yapılandırın.

Ülkenizi/bölgenizi seçin

Ülkenizi veya bölgenizi seçin. Bu, Yamaha'nın bölgenize en uygun genişletme içeriklerini sunmasını sağlar.

Enstrüman bağlama




- **[BY USB]:** Enstrümana kablo bağlantısı aracılığıyla bağlanır.
- **[BY Wi-Fi]:** Enstrümana kablosuz LAN bağlantısı aracılığıyla bağlanır.
- **[SKIP SETUP]:** Bir enstrümana bağlanmaz ve demo moduna girer.

[BY USB] veya [BY Wi-Fi] ögesini seçerseniz bağlantı talimatları görüntülenir.

Devam etmek için [NEXT] ögesine tıklayın/dokununuz.

Uyumlu bir enstrüman bulunduğunda enstrümanın adı görüntülenir.




Enstrümanı seçin ve onaylamak için [CONNECT] ögesine tıklayın/dokununuz.

Bağlantının tamam olduğunu gösteren bir mesaj görünür.

NOT

Uygulama enstrümanını bulmada sorun yaşıyorsa bkz. [Sorun Giderme](#).


Sizi en çok ilgilendiren kategorileri seçin



HOME (ANA SAYFA) ekranında filtre seçeneği olarak görüntülemek istediğiniz kategorileri seçin.

Bir sonraki adıma geçmek için [NEXT] veya [CHOOSE LATER] ögesine dokunun/tıklayın.

İlgilendiğiniz ülkeleri ve bölgeleri seçin



HOME (ANA SAYFA) ekranında filtre seçeneği olarak görüntülemek istediğiniz bölgeleri seçin.

Bir sonraki adıma geçmek için [NEXT] veya [CHOOSE LATER] ögesine dokunun/tıklayın.

Bu, uygulamanın ilk kez başlatılması ayarlarını tamamlar.

NOT

- Bu ilk ayarlar dizisi [MENU \(MENÜ\) ekranında](#) [INTRODUCTION] seçilerek yeniden görüntülenebilir.

- İlk olarak ayarladığınız öğeler [MENU \(MENÜ\) ekranından](#) değiştirilebilir.
- Bağlanacak enstrüman, [MY KEYBOARDS \(KLAVYELERİM\) ekranından](#) değiştirilebilir.


Ekranlar (Genel Bakış)

Cihazların ekran düzenlerindeki farklılıklar


Bu bölümde çeşitli cihazlardaki (Windows, Mac, iPad, iPhone, Android) ekran farklılıkları açıklanmaktadır.

- Simgelerin konumları farklıdır, ancak işlemler ve işlevler her ekranda aynıdır.
- iPhone ve Android ekranları dikey yönde ayarlanmıştır. Menü çubuğu aşağıdadır.
- Bilgisayarlar (Windows, Mac) için olan ekranlar yatay yöndedir. Ayrıca, iPad ekranları da bilgisayar ekranlarıyla aynı şekilde yatay yöndedir. Menü çubuğu en üsttedir.

iPhone/Android



Windows/Mac/iPad



Temel işlemler

Bu bölümde ekranlarda gerçekleştirilecek temel işlemler açıklanmaktadır.

Her ekranı çağırma

- Bu ana ekranlar arasında geçiş yapmak için menü çubuğunda aşağıda gösterildiği gibi simgeye tıklayın/dokununuz.



[HOME](#) (ANA SAYFA) / [FAVORITES](#) (FAVORİLER) / [INSTALL QUEUE](#) (YÜKLEME SIRASI) / [HISTORY](#) (GEÇMİŞ) / [MENU](#) (MENÜ)


- Ekranın sol üst ve sağ üst simgeleri, geçerli ekrandan bağımsız olarak aşağıdaki ekranları çağırarak.

 ⇒ [NOTIFICATION \(BİLDİRİM\) ekranı](#)


 ⇒ Enstrüman kapasitesi kullanım göstergesi, [USER DRIVE \(KULLANICI SÜRÜCÜSÜ\) ekranı](#)

- (yalnızca Windows/Mac sürümü) İlgili açılır pencereyi açmak için HOME (ANA SAYFA) ekranında aşağıdaki uygun simgelere tıklayın/dokununuz. Kapatmak için aynı simgeye tekrar basın.

 ⇒  Açılır pencere [\(akıllı cihazlardaki HOME \(ANA SAYFA\) ekranı ile aynı\)](#)

 ⇒  [ADVANCED SEARCH \(GELİŞMİŞ ARAMA\) ekranı](#)

- İşleve erişim için HOME (ANA SAYFA) ekranında aşağıdaki simgeye tıklayın/dokununuz.



[Tarz Önerisi işlevi \(Ses Dosyası Analizi\)](#)


Ekranı kapatma

Aktif ekranı aşağıdaki işlemlerden biri ile kapatabilirsiniz. İşlemler, işletim sistemi ve ekrana bağlı olarak her ekranda farklılık gösterir.

-  **HOME** simgesine tıklayın/dokununuz
- Ekranı çağıran simgeye tekrar tıklayın/dokununuz
-  simgesine tıklayın/dokununuz
- **CANCEL** (iptal) simgesine tıklayın/dokununuz
- Akıllı bir cihazda "geri dönüş" işlemini gerçekleştirin.

İçeriği ön izle

İçeriğin ön izlemesini çalmak için arama sonuçları ekranındaki  simgesine veya ayrıntılı bilgi ekranındaki "PREVIEW" (ÖN İZLEME) seçeneğine dokununuz/tıklayınız.




NOT

Genos2'yi bir USB bağlantısı aracılığıyla kullanıyorsanız ön izleme sesi, Genos2'ye ses girişi olarak çalınacaktır. Bu nedenle, ön izleme sesini Genos2'ye bağlı kulaklıklar veya hoparlörler aracılığıyla dinleyin.

Ekranlar (Ayrıntı)

HOME (ANA SAYFA)


Bu ekran başlangıç noktasıdır. Buradan içerik arayabilir ve diğer ekranlara erişebilirsiniz.



[NOTIFICATION \(BİLDİRİM\) ekranı](#)




Enstrüman kapasitesi kullanım göstergesi, [USER DRIVE \(KULLANICI SÜRÜCÜSÜ\) ekranı](#)




sözcük girişiyle [arama sonucu ekranı](#)



Bilgisayar/iPad sürümü için bu simge, açılır pencereyi açar/kapatar. (Bu pencere akıllı cihaz sürümünde HOME (ANA SAYFA) ekranıyla aynıdır.)




[Gelişmiş arama ekranı](#)



[Tarz öneri işlevi](#)

Akıllı cihaz sürümünün HOME (ANA SAYFA) ekranında aşağıdakiler kullanılabilir:



- **MY KEYBOARD:** Enstrümanla bağlantı durumunu kontrol etmek ve [KEYBOARD LIST \(KLAVYE LİSTESİ\) ekranını](#) açmak için
- **CATEGORIES OF INTEREST (İLGİLENİLEN KATEGORİLER):** İçerikleri seçilen kategoriye göre filtrelemek için
- **AREAS OF INTEREST (İLGİLENİLEN BÖLGELER):** İçerikleri seçilen bölgeye göre filtrelemek için


Enstrüman bağlantısı etkinken enstrüman görselini mavi bir çizgi çevreler ve bağlantı türü gösterilir.

Arama sonuçları/ayrıntılı bilgiler

Her içeriğin ön izlemesini dinleyebilir, favori olarak kaydedebilir ve enstrümana yükleyebilir veya enstrümandan kaldırabilirsiniz.

Bilgisayar/iPad sürümü için bunlar HOME ekranında görüntülenir.

Arama sonuçları



İçerik adı seçildiğinde ayrıntılı bilgi ekranı görüntülenir.

- **Akıllı Cihaz sürümü:** Ekranı çağırma veya diğer işlemlerin olduğu bir menü altta gösterilir.
- **Bilgisayar/iPad sürümü:** Ayrıntılı bilgi ekranı doğrudan sağda gösterilir.



Seçilen ön izlemeyi çalar



Ayrıntılı bilgi ekranını görüntüler



FAVORITES (FAVORİLER) listesine içerik eklemek/kaldırmak içindir




INSTALL QUEUE'ya (YÜKLEME SIRASI) içerik eklemek/kaldırmak içindir



İçeriği hemen enstrümanınıza yükler/enstrümanınızdan kaldırır

Ayrıntılı bilgiler



► PREVIEW

A B C D

Her bir ön izlemeyi çalmak içindir

ⓘ INFORMATION

İçerik bilgilerini gösterir (yalnızca gösterge)

ADD TO INSTALL QUEUE



içindir

INSTALL QUEUE'ya (YÜKLEME SIRASI) içerik eklemek/kaldırmak

ADD TO FAVORITES



içindir

FAVORITES (FAVORİLER) listesine içerik eklemek/kaldırmak



INSTALL NOW


İçeriği hemen enstrümanınıza yükler/enstrümanınızdan kaldırır

IN PACK

İçeriği içeren paket hakkında bilgileri görüntüler

ADVANCED SEARCH

Aramanızı daraltmak için çeşitli koşullar ekleyebilirsiniz.



The screenshot shows the 'ADVANCED SEARCH' interface. It has three main sections: 'AREAS' with buttons for 'Austria', 'Germany', and 'Latin America'; 'CATEGORIES' with buttons for 'Guitar', 'Keyboard', 'PercussionLoop', 'PercussionOneShot', 'Piano', 'Strings', 'StyleSpecific', 'Synth', and 'Vocal'; and 'TYPES' with buttons for 'Loop', 'OneShot', and 'OneShot&Loop'. Each section has a 'CLEAR' link. At the bottom is a 'SEARCH' button.

Her öge (AREAS, CATEGORIES vs.): Filtreleme koşullarını belirtin.

INCLUDED

Koşulu karşılayan içeriğin sonuçlarda gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayın.

- **FAVORITES (FAVORİLER):** FAVORITES'a (FAVORİLER) zaten eklenmiş durumdadır
- **INSTALLED (YÜKLÜ):** Enstrümana zaten yüklenmiş durumdadır

SEARCH



Anahtar sözcük ve belirtilen şartları kullanarak bir arama gerçekleştirin.

NOT

Yukarıdaki [SEARCH] ögesine dokunmak/tıklamak yerine yalnızca metin girerek arama yaparsanız gelişmiş arama ekranı gösterilse bile gelişmiş arama koşulları uygulamaz.


RECOMMENDED STYLE (ÖNERİLEN TARZ)

Bu işlev bir ses dosyasını analiz eder ve o müziği çalmaya uygun genişletme Tarzlarını listeler.



(yalnızca iPhone/iPad sürümü)

Bu iPhone'un/iPad'in "Müzik Kitaplığı"ndan bir ses dosyası seçmek ve analiz etmek içindir.



(tüm sürümler için ortak)

Cihaz üzerinde bir ses dosyası seçmek ve analiz etmek için.

Desteklenen formatlar:

- WAV, MP3, AAC (Android/iPhone/iPad/Mac/Windows)

Simgeye dokunup/tıklayıp bir ses dosyası seçtikten sonra analiz başlar.

Analiz tamamlandığında arama sonuçları, önerilen içerik listesiyle birlikte gösterilir. Bunu normal arama sonuçlarıyla aynı şekilde [kullanabilirsiniz](#).


FAVORITES (FAVORİLER)

Sık sık kullanmayı düşündüğünüz favori içeriklere, arama sonuçları ekranından bu listeye ekleyerek kolayca erişebilirsiniz.

STYLE	VOICE	MULTI PAD	SONG
A-Z ▾			
3 STYLES			
▶ (D)ShuffleRock			
Entertainer			
▶ 70sSchlager2			
Entertainer			
▶ 80sItaloPowerBld			
Entertainer			

INSTALL QUEUE (YÜKLEME SIRASI)

Bu, arama sonuçları ekranından INSTALL QUEUE (YÜKLEME SIRASI) listesine eklenen içeriği almanıza ve tüm içeriği enstrümana bir seferde yüklemenize olanak tanır.



 INSTALL ALL

Listede yer alan içeriklerin hepsini enstrümanınıza bir seferde yükleyin.

NOT


Yükleme tamamlandığında INSTALL QUEUE (YÜKLEME SIRASI) listesi boş olur.

HISTORY

Yükleme ve ön izleme çalma geçmişinizi kontrol edebilirsiniz.

MENU

Çeşitli ayarları değiştirebilir, talimat kılavuzunu görüntüleyebilir, lisans bilgilerini görüntüleyebilir ve yazılım ve üretici yazılım sürümlerini kontrol edebilirsiniz.



	INTRODUCTION	Bu uygulama ilk kez açıldığında çalıştırılan ilk kurulum dizisini görüntüler.
	MANUAL (KILAVUZ)	Kullanıcı el kitabını (bu kılavuz) görüntüler.
SETTINGS	CATEGORIES OF INTEREST (İLGİLENİLEN KATEGORİLER)	HOME (ANA SAYFA) ekranında filtre seçeneği olarak görüntülenmesini istediğiniz kategorileri ayarlamak içindir.
	AREAS OF INTEREST (İLGİLENİLEN BÖLGELER)	HOME ekranda filtre seçeneği olarak görüntülemek istediğiniz bölgelere ayar yapmak içindir.
	COUNTRY	Kendi ülkenizi veya bölgenizi ayarlamak içindir. Bu, Yamaha'nın bölgenize en uygun genişletme içeriklerini sunmasını sağlar.
	DİL	Bu uygulamanın ekran dilini ayarlamak içindir.
	ENTER DEMO MODE (DEMO MODUNA GİR)	Normal mod ve demo modu arasında geçiş yapar.
MODE	COLOR MODE (RENK MODU)	Karanlık ve aydınlık renk tonu modu arasında geçiş yapar.

TERMS & PRIVACY (KOŞULLAR VE GİZLİLİK)	END USER LICENSE AGREEMENT (SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ)	Bu uygulamayı kullanmaya başladığınızda kabul ettiğiniz kullanıcı lisansını (web sayfası) görüntüler.
	GİZLİLİK	Bu uygulamasının gizlilik politikasını (web sayfası) görüntüler. Ayrıca, bu hizmetin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla anonim kullanım verilerinin gönderimine izin verilip verilmeyeceğini de bu öğeden ayarlayabilirsiniz.
ABOUT	OPEN SOURCE LICENSE (AÇIK KAYNAKLI LİSANS)	Bu uygulamada kullanılan yazılım lisansları hakkında bilgileri görüntüler.
	VERSION	Bu uygulamanın sürümünü görüntüler.
	FIRMWARE VERSION (ÜRETİCİ YAZILIMI SÜRÜMÜ)	Geçerli durumda bağlı olan enstrümanın üretici yazılımı sürümünü görüntüler.

Diğer ekranlar


NOTIFICATION

Yamaha'dan gelen bildirimler görüntülenir.

USER DRIVE

Bağlı enstrümanın Kullanıcı sürücüsü içeriğini gösterir.

Ayrıca, daha önce yüklenmiş olan genişletme içeriğini görüntüleyebilir ve kaldırabilirsiniz.



Karşılık gelen içeriği enstrümandan kaldırır.




Dalga biçimli belleğin temizleme işlemini gerçekleştirir.

Bir Enstrüman Sesini yalnızca REMOVE (KALDIR) ile kaldırırsanız Enstrüman Sesinin dalga formu kapasitesi kullanımda kalır. Enstrüman Seslerinin çalışma şekli nedeniyle kaçınılmazdır. Ancak CLEAN UP (TEMİZLEME) işlemini çalıştırarak herhangi bir Enstrüman Sesine ait kullanılmayan dalga formlarını silebilir ve genişletme Enstrüman Sesleri için uygun boş alanı sağlayabilirsiniz.

KEYBOARD LIST (MY KEYBOARDS) KEYBOARD LIST (MY KEYBOARDS) (KLAVYE LİSTESİ (KLAVYELERİM))

O anda bağlı enstrüman ve diğer kayıtlı olanlar görüntülenir.

Enstrüman bağlantısını değiştirebilir, kayıtlı klavyeleri silebilir veya yeni bir enstrüman ekleyebilirsiniz.



+ ADD KEYBOARD

Yeni bir enstrüman ekleyin.

EDIT

Kayıtlı enstrümanları silebileceğiniz liste düzenleme ekranını görüntüler.

Enstrüman çizimi: O enstrümanın bağlantısına geçiş yapar.

Her İeriğın Kurulum Hedefi

Bu bölümde bu uygulamadan yüklediğınız genişletme içeriğinin enstrüman içinde nereye yerleştirileceğı açıklanmaktadır.

İerik türü	Yükleme hedefi	Klasör adı
Style (Tarz)	User (Kullanıcı) sekmesi > User (Kullanıcı) kategorisi	「STYLE_INSTALL_NOW」, 「STYLE_<ad>」
Voice (Enstrüman Sesi)	User (Kullanıcı) sekmesi > Expansion (Genişletme) kategorisi	「VOICE_INSTALL_NOW」, 「INCLUDED_VOICES」, 「VOICE_<ad>」
Multi Pad	User (Kullanıcı) sekmesi > User (Kullanıcı) kategorisi	「MULTIPAD_INSTALL_NOW」, 「MULTIPAD_<ad>」
Song (Şarkı)	User (Kullanıcı) sekmesi > User (Kullanıcı) kategorisi	「SONG_INSTALL_NOW」, 「SONG_<ad>」

<ad>: Bu, INSTALL QUEUE'dan (YÜKLEME SIRASI) yükleme sırasında sizin belirlediğınız karakter dizisini belirtir. Varsayılan değeri kurulum tarihidir.

Sorun Giderme

Sorun	Olası neden	Çözüm
MY KEYBOARD (KLAVYELERİM) ekranında istenen enstrümana bağlanılamıyor veya uygulama, kablosuz LAN ile bağlanmaya çalıştığınızda enstrümanı bulamıyor.	Bazı iletişim hatası oluştu.	Hem uygulamayı hem enstrümanınızı yeniden başlatın, ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
	• Cihaz ve enstrümanlardan bazıları, 2,4 GHz haricinde bir kablosuz LAN ile bağlanmıştır. • Tüm cihazlar/enstrümanlar aynı LAN erişim noktasına bağlı değildir.	Enstrümanı ve cihazı, 2,4 GHz iletişim bandı üzerinden aynı kablosuz LAN erişim noktasına (aynı SSID) bağlayın.
İstenen enstrümana içerik yüklenemiyor.	Enstrümanda yeterli boş alan yok.	Bellek alanını boşaltmak için gereksiz içeriği kaldırın. NOT • Bir Enstrüman Sesini yalnızca kaldırırsanız dalga formu kapasitesi kullanımda kalır. Bellek kapasitesini düzgün bir şekilde boşaltmak için USER DRIVE (KULLANICI SÜRÜCÜSÜ) ekranında CLEAN UP (TEMİZLEME) işlemini gerçekleştirin. • VOICE (ENSTRÜMAN SESİ) klasöründeki INCLUDED_VOICES (DAHİL EDİLEN ENSTRÜMAN SESLERİ) klasörü, bir Tarz yüklediğinizde otomatik olarak yüklenmiş olan ancak ilgili Tarz silinmiş olduğu için artık kullanılmayan Enstrüman Seslerini içerebilir.

Ön izleme çalarken cihazdan ses gelmiyor.	Cihaz üzerinde ses düzeyi ayarı 0'dır.	Cihazınızın ses yüksekliğini ayarlayın.
	Enstrüman, Genos2'dir ve USB ile bağlanmıştır.	Enstrüman Genos2 olduğunda ve USB ile bağlandığında ön izleme sesi Genos2'de otomatik olarak USB ses girişine ayarlanacaktır. Sesi, Genos2'ye bağlı kulaklıklar/hoparlörler ile dinlediğinizden emin olun.