



EXPANSION EXPLORER

Kullanıcı el kitabı



Bilgi

- Yazılım ve bu Kullanıcı el kitabı, Yamaha Corporation'ın özel telif hakları kapsamındadır.
- Üreticinin yazılı izni olmadan bu yazılımın kopyalanması veya bu kılavuzun tamamen ya da kısmen herhangi bir yolla çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
- Yamaha, yazılımın ve belgelerin kullanımına ilişkin hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve bu kılavuz ile yazılımın kullanımının sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
- Windows, Microsoft® Corporation'ın ABD'deki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.
- Apple, Mac, Macintosh, iPad ve iPhone, Apple Inc. şirketinin ABD'deki ve başka ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
- IOS, Cisco'nun ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisansla kullanılmaktadır.
- Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
- Wi-Fi ve Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Alliance®'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır.
- Bu Kullanıcı el kitabındaki ürün ve şirket adları kendi şirketlerinin ticari veya tescilli ticari markalarıdır.
- Bu yazılımda kullanıma yönelik lisanslar, bu uygulamanın MENU (MENÜ) ekranında yer alan "OPEN SOURCE LICENSE" (AÇIK KAYNAKLI LİSANS) bölümünde açıklanmıştır.

Bu kılavuz hakkında

- Bu Kılavuzdaki "BİLDİRİM" mesajları, üründe arıza/hasar olasılığını, veri hasarlarını veya başka bir malın zarar görme olasılığını önlemek için uymanızı istediğimiz bilgileri içerir.
- Bu Kılavuzdaki "NOT" mesajları size yardımcı olacak talimatlar ve ek bilgiler içerir.
- Bu Kullanıcı el kitabı, işletim sistemlerindeki (Windows/Mac/iOS/iPadOS/Android) temel işlemlere zaten aşina olduğunuzu varsayar. Bu konuda bilgi sahibi değilseniz lütfen uygulamayı kullanmadan önce ilgili işletim sisteminin kullanıcı el kitabına başvurun.
- Bu Kullanıcı el kitabında gösterilen ekranlar eğitim amaçlıdır.
- Gösterilen ekranlar belirli bir işletim sisteminin belirli bir sürümüne dayalı olsa da bu uygulamanın temel işlemleri herhangi bir işletim sisteminde aynıdır.

Giriş

EXPANSION EXPLORER (bu uygulama) genişletme içeriğini (Sesler, Tarzlar, Multi Pad içeriği, Şarkılar) uyumlu Yamaha aranjör workstation klavyelerine sezgisel bir şekilde yüklemenize olanak tanır. Bu, Yamaha'nın sağladığı ek genişletme içeriğini kullanarak daha geniş bir tür yelpazesinde çalmanızı ve enstrümandan daha fazla zevk almanızı sağlar.


Bağlı enstrümandaki tüm içeriklerden (önceden ayarlanmış içerikler dahil) çalmak istediğiniz şarkıya uyan içeriği de arayabilirsiniz.

BİLDİRİM: Yamaha Expansion Manager Uygulaması ile Olan Sorun Hakkında
Enstrümana EXPANSION EXPLORER ve Yamaha Expansion Manager tarafından yüklenmiş veriler bir arada bulunamaz. Yalnızca daha sonra uygulamalardan yüklenmiş veriler geçerli olur.

- Yamaha Expansion Manager'ı kullanarak yeni bir kurulum gerçekleştiriyorsanız bu uygulamadan yüklenmiş olan tüm genişletme içeriği enstrümandan silinir.
- Bu uygulamayı kullanarak yeni bir kurulum gerçekleştirirkeniz halinde, Yamaha Expansion Manager ile yüklenmiş olan tüm Genişletme Paketleri enstrümandan silinir.

Bu uygulama ile yapabilecekleriniz

- Yamaha'nın genişletme içeriğini (Voices/Styles/Multi Pads/Songs (Sesler/Tarzlar/Multi Padler/Şarkılar)) arayabilir ve dinleyebilirsiniz.
- Bu uygulamaya bağlı enstrümanınızın içeriklerini (ön ayar) arayın ve dinleyin.
- Genişletme içeriklerini en az bir dosyayla enstrümana yükleyebilirsiniz. Bir paketin tamamını aynı anda yüklemeniz gerekmez; daha sonra da ek içerik yüklenebilir.
- Ürün kaydı ile verilen kodu kullanarak özel içeriklerin kilidini açın.
* Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Klavyeyi çalarak şarkıyı yeniden oluşturmak için uygun içeriği (ön ayar ve genişletme) bulmak amacıyla bir ses dosyasını analiz edebilirsiniz.
- Orijinal veya üçüncü parti tarafından yapılan genişletme içeriğinizi (Voice/Style/Multi Pad/Song (Ses/Tarz/Multi Pad/Şarkı)) enstrümana içe aktarın ve yükleyin. (Yalnızca Windows/Mac sürümü.)
- Enstrümanın kalan kapasitesini kontrol edebilirsiniz.
- Bağılı enstrümandaki Registration Memory Bank (Kayıt Belleği Tuş Aralığı) dosyalarının ve Playlist (Çalma Listesi) dosyalarının içeriğini kontrol edin ve düzenleyin.



NOT

Bazı enstrümanlarda önceden yüklenmiş Genişletme içeriği vardır. Bu içerik, EXPANSION EXPLORER'dan ilk kez içerik yüklediğinizde kaldırılacaktır.

Ancak, EXPANSION EXPLORER'ı kullanarak önceden yüklenmiş içeriğin bölümlerini ihtiyacınız olduğu gibi yeniden yükleyebilirsiniz.

Bu uygulamayla YAPAMAYACAKLARINIZ

Bu uygulamayla aşağıdakiler yapılamaz. Bu durumlarda lütfen Yamaha Expansion Manager'ı kullanın.

- Orijinal genişletme içeriğinizi oluşturamazsınız.

Uyumlu Enstrümanlar ve Cihazlar

Bu bölümde uygulamayla uyumlu enstrümanlar ve cihazlar (20/01/2025 tarihi itibarıyla) açıklanmaktadır.

En güncel bilgiler için lütfen aşağıdaki bağlantı üzerinden resmi uygulama web sitesine bakın:

https://manual.yamaha.com/mi/rt/expansion_explorer/website/

Uyumlu enstrümanlar

- PSR-SX920 (üretici yazılım sürümü 1.20 veya sonrası)
- PSR-SX720 (üretici yazılım sürümü 1.20 veya sonrası)
- Genos2 (üretici yazılım sürümü 1.30 veya sonrası)
- PSR-A5000 (üretici yazılım sürümü 1.40 veya sonrası)

Bu uygulamayla uyumlu işletim sistemleri

- Windows
- macOS
- iOS, iPadOS
- Android

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Bu bölümde bu uygulamanın ana kullanımı açıklanmaktadır.

İstenen içeriği bulma ve yükleme

Çalmak istediğiniz şarkıya uygun genişletme içeriğini bulup enstrümanınıza yükleyebilirsiniz.

1. Enstrümanınıza bağlanın, ardından uygulamanın ilk ayarlarını yapın.

⇒ [Kurulum](#)

2. İsteddiğiniz genişletme içeriğini arayın ve dinleyin.

⇒ [EXPLORE ekranı](#)

3. İsteddiğiniz genişletme içeriğini yükleyin.

Yüklemenin iki yolu vardır.

- **Bir seferde içeriğin tek bir bölümünü yükleme**


3-1. Her içeriğin [ayrıntı ekranında](#)



öğesine tıklayın/dokununuz.

- **Birden çok içeriği birlikte yükleme**

3-1. Her içeriğin [ayrıntı ekranında](#)



öğesine tıklayın/dokununuz.

İçerik bir "yükleme sırasına" eklenir.

3-2. [INSTALL QUEUE](#) (YÜKLEME SIRASI) ekranında öğesine tıklayın/dokununuz.



Sıradaki tüm içerikler enstrümanınıza yüklenecektir. Yükleme tamamlandıktan sonra sıra boş olacaktır.


BİLDİRİM

- Bu uygulamayı akıllı bir cihazda kullanırken ve cihazınıza içerik yüklerken yüklemenin tamamlanmasına ilişkin bildirim görüntülenene kadar uygulamayı arka plana almayın, aksi takdirde yükleme başarısız olabilir.

NOT

- Yükleme süresi, yüklediğiniz içeriğin boyutuna bağlı olarak değişir. (Referans: içerik başına birkaç dakikadan 20 dakikaya kadar)

4. Yükleme tamamlandı! Yeni yüklenen içeriği kullanarak enstrümanını çal.



Enstrüman olmadan genişletme içeriğini keşfedin (DEMO modu)

Uyumlu bir enstrümanın yoksa bile genişletme içeriğini arayabilir ve dinleyebilirsiniz.

1. DEMO modunu etkinleştirin.

⇒ [ilk kurulum](#)

⇒ [MENU ekranı](#)

2. İstediğiniz genişletme içeriğini arayın ve dinleyin.

⇒ [EXPLORE ekranı](#)

Kurulum

Bu bölümde uygulamayı kullanmadan önce yapmanız gereken hazırlıklar anlatılmaktadır.

- Bir internet bağlantısı gerekir.
- iPhone/iPad ve Android uygulamaları için önce bazı izinleri onaylamanız gerekir (aşağıya bakın).


Enstrümana bağlanma

Bu bölümde cihaz ile enstrümanın birbirine nasıl bağlanacağı açıklanmaktadır. Uygulamanın son bağlantı ayarları, uygulamayı ilk kez başlattığınızda veya içeriği yüklemeyi hemen önce yapılır.

USB ile kablo bağlantısı


Bilgisayar için:


Bilgisayarın USB terminalini (A veya C Tipi) USB kablosuyla enstrümanın [USB TO HOST] terminaline (B veya C Tipi) bağlayın. Aşağıdaki diyagram bir örnektir.



Akıllı cihaz için (iPhone/iPad/Android):

Akıllı cihazı, dönüştürme adaptörü ve USB kablosu kullanarak enstrümanın [USB TO HOST] terminaline (B veya C Tipi) bağlayın.






Konektörün şekli ve gereken dönüştürme adaptörü kullandığınız cihaza göre değişir. Bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitesindeki "[Smart Device Connection Manual](#)" (Akıllı Cihaz Bağlantı Kılavuzu) bölümüne bakın.

Kablosuz LAN bağlantısı

Bilgisayarı/akıllı cihazı ve enstrümanı kablosuz LAN bağlantısıyla aynı erişim noktasına (aynı LAN içinde) bağlayın.

Enstrümanı altyapı modunu kullanarak erişim noktasına bağlayın.



NOT

- Hem bilgisayarınız/akıllı cihazınız hem de enstrümanın 2,4 GHz bandını kullanarak Kablosuz LAN erişim noktasına bağlı olması gerekir.
- Enstrümanla bir Kablosuz LAN bağlantısı kullanmak için Kablosuz LAN Adaptörü UD-WL01'e (ayrı satılır) ihtiyacınız olabilir. Ayrıntılar için lütfen enstrümanın kullanım kılavuzuna bakın.

İzinleri onaylama (akıllı cihazlar için)

Bu uygulamayı kullanmak için aşağıdaki izinler gerekir. Uygulamayı başlattığınızda akıllı cihazınızda bir izin isteği gösterilirse buna izin verdiğinizden emin olun.

- Cihazda medyaya (ses, video vs.) erişme
- Ağ kullanma


Uygulama ilk kez başlatıldığında yapılandırılacak ayarlar

Uygulamayı ilk kez başlattığınızda sırayla aşağıdaki ayarları yapılandırın.

Ülkenizi/bölgenizi seçin

Ülkenizi veya bölgenizi seçin. Bu, Yamaha'nın bölgenize en uygun genişletme içeriklerini sunmasını sağlar.

Enstrüman bağlama




- **[BY USB]:** Enstrümana kablo bağlantısı aracılığıyla bağlanır.
- **[BY Wi-Fi]:** Enstrümana kablosuz LAN bağlantısı aracılığıyla bağlanır.
- **[SKIP SETUP]:** Bir enstrümana bağlanmaz ve demo moduna girer.

[BY USB] veya [BY Wi-Fi] ögesini seçerseniz bağlantı talimatları görüntülenir.

Devam etmek için [NEXT] ögesine tıklayın/dokununuz.

Uyumlu bir enstrüman bulunduğunda enstrümanın adı görüntülenir.




Enstrümanı seçin ve onaylamak için [CONNECT] ögesine tıklayın/dokununuz.

Bağlantının tamam olduğunu gösteren bir mesaj görünür.

NOT

Uygulama enstrümanını bulmada sorun yaşıyorsa bkz. [Sorun Giderme](#).


Sizi en çok ilgilendiren kategorileri seçin



EXPLORE (KEŞFET) ekranında filtre seçeneği olarak görüntülemek istediğiniz kategorileri seçin.

Bir sonraki adıma geçmek için [NEXT] veya [CHOOSE LATER] ögesine dokunun/tıklayın.

İlgilendiğiniz ülkeleri ve bölgeleri seçin



EXPLORE (KEŞFET) ekranında filtre seçeneği olarak görüntülemek istediğiniz bölgeleri seçin.

Bir sonraki adıma geçmek için [NEXT] veya [CHOOSE LATER] ögesine dokunun/tıklayın.

Bu, uygulamanın ilk kez başlatılması ayarlarını tamamlar.

NOT

- Bu ilk ayarlar dizisi [MENU \(MENÜ\) ekranında](#) [INTRODUCTION] seçilerek yeniden görüntülenebilir.
- İlk olarak ayarladığınız öğeler [MENU \(MENÜ\) ekranından](#) değiştirilebilir.
- Bağlanacak enstrüman [KEYBOARD LIST ekranından](#) değiştirilebilir.

Ekranlar (Genel Bakış)

Cihazların ekran düzenlerindeki farklılıklar

Bu bölümde çeşitli cihazlardaki (Windows, Mac, iPad, iPhone, Android) ekran farklılıkları açıklanmaktadır.

- Simgelerin konumları farklıdır, ancak işlemler ve işlevler her ekranda aynıdır.
- iPhone ve Android ekranları dikey yönde ayarlanmıştır. Menü çubuğu aşağıdadır.
- Bilgisayarlar (Windows, Mac) için olan ekranlar yatay yöndedir. iPad de bilgisayarlarda olduğu gibi yatay yönde sabitlenmiştir. Menü çubuğu en üsttedir.

iPhone/Android



Windows/Mac




Temel işlemler

Bu bölümde ekranlarda gerçekleştirilecek temel işlemler açıklanmaktadır.

Her ana işlevi seçme - LAUNCHER

- Bu ana işlev ekranları arasında geçiş yapmak için LAUNCHER (BAŞLATMA EKRANI) ekranında aşağıda gösterildiği gibi alana tıklayın/dokununuz.



Ana işlevler:

[EXPLORE \(KEŞFET\)](#) / [IMPORT \(İÇE AKTAR\)\(*\)](#) / [MANAGE \(YÖNET\)](#)
[MENU \(MENÜ\)](#) / [NOTICE \(BİLDİRİM\)](#)
[KEYBOARD LIST \(KLAVYE LİSTESİ\)](#)

* IMPORT, yalnızca Windows/Mac sürümleri için kullanılabilir.

- Her ekrandan LAUNCHER (BAŞLATMA EKRANI) ekranına dönmek için LAUNCHER (BAŞLATMA EKRANI) simgesine tıklayın/dokununuz.




- **iPhone/Android:** Ekranda kayan  simgeye dokununuz.

- **Windows/Mac:** Üst menü çubuğunun solundaki  simgesine tıklayınız.

Her ekranda sayfa deęiřtirme

- Menü çubuęunun ortasındaki simgeye tıklayın/dokununuz, her bir ekranda sayfalar arasında geçiř yapabilirsiniz.





Her iřlevin BAřI / [FAVORITES \(FAVORİLER\)](#) / [INSTALL QUEUE \(YÜKLEME SIRASI\)](#) / [HISTORY \(GEÇMİř\)](#)

- (yalnızca Windows/Mac sürümü) İlgili açılır pencereyi açmak için EXPLORE (KEřFET) ekranında ařaęıdaki uygun simgelere tıklayın/dokununuz. Kapatmak için aynı simgeye tekrar basın.




[ile aynı](#)

Açılır pencere [\(akıllı cihazlardaki EXPLORE \(KEřFET\) ekranı ile aynı\)](#)



[ADVANCED SEARCH \(GELİřMİř ARAMA\) ekranı](#)

- İřleve eriřim için EXPLORE (KEřFET) ekranında ařaęıdaki simgeye tıklayın/dokununuz.



[Tarz Önerisi iřlevi \(Ses Dosyası Analizi\)](#)

Her ana iřlev içindeki ana iřlevi deęiřtirme

- Ekranın sol üst ve saę üst simgeleri, geçerli ekrandan baęımsız olarak ařaęıdaki ekranları çağırarak.

 ⇒ [NOTIFICATION \(BİLDİRİM\) ekranı](#)

 ⇒ Enstrüman kapasitesi kullanım göstergesi, [MANAGE \(YÖNET\) ekranı](#)


Ekranı kapatma

Aktif ekranı aşağıdaki işlemlerden biri ile kapatabilirsiniz. İşlemler, işletim sistemi ve ekrana bağlı olarak her ekranda farklılık gösterir.

- Ekranı çağıran simgeye tekrar tıklayın/dokununuz
-  simgesine tıklayın/dokununuz
- **CANCEL** (iptal) simgesine tıklayın/dokununuz
- Akıllı bir cihazda "geri dönüş" işlemini gerçekleştirin.

İçeriği ön izle

İçeriğin ön izlemesini çalmak için arama sonuçları ekranındaki  simgesine veya ayrıntılı bilgi ekranındaki "PREVIEW" (ÖN İZLEME) seçeneğine dokununuz/tıklayınız.




NOT

Genos2'yi bir USB bağlantısı aracılığıyla kullanıyorsanız ön izleme sesi, Genos2'ye ses girişi olarak çalınacaktır. Bu nedenle, ön izleme sesini Genos2'ye bağlı kulaklıklar veya hoparlörler aracılığıyla dinleyin.

Ekranlar (Ayrıntı)

EXPLORE (KEŞFET)

Bu ekran, ön ayarlı içeriği ve enstrüman için kullanılabilir genişletme içeriğini aramanızı sağlar.



[NOTIFICATION \(BİLDİRİM\) ekranı](#)



Enstrüman kapasitesi kullanım göstergesi, [MANAGE \(YÖNET\) ekranı](#)


SEARCH




sözcük girişiyle [arama sonucu ekranı](#)



Bilgisayar/iPad sürümü için bu simge, açılır pencereyi açar/kapatır. (Bu pencere akıllı cihaz sürümünün EXPLORE ekranıyla aynıdır.)




[Gelişmiş arama ekranı](#)



[Tarz öneri işlevi](#)

Akıllı cihaz sürümünün EXPLORE (KEŞFET) ekranında aşağıdakiler kullanılabilir:



- **MY KEYBOARD:** Enstrümanla bağlantı durumunu kontrol etmek ve [KEYBOARD LIST \(KLAVYE LİSTESİ\) ekranını](#) açmak için
- **CATEGORIES OF INTEREST (İLGİLENİLEN KATEGORİLER):** İçerikleri seçilen kategoriye göre filtrelemek için
- **AREAS OF INTEREST (İLGİLENİLEN BÖLGELER):** İçerikleri seçilen bölgeye göre filtrelemek için


Enstrüman bağlantısı etkinken enstrüman görselini mavi bir çizgi çevreler ve bağlantı türü gösterilir.

Arama sonuçları/ayrıntılı bilgiler

Her içeriğin ön izlemesini dinleyebilir, favori olarak kaydedebilir ve enstrümana yükleyebilir veya enstrümandan kaldırabilirsiniz.

Bilgisayar/iPad sürümü için bunlar EXPLORE ekranında görüntülenir.

Arama sonuçları



İçerik adı seçildiğinde ayrıntılı bilgi ekranı görüntülenir.

- **Akıllı Cihaz sürümü:** Ekranı çağırma veya diğer işlemlerin olduğu bir menü altta gösterilir.
- **Bilgisayar/iPad sürümü:** Ayrıntılı bilgi ekranı doğrudan sağda gösterilir.



Seçilen ön izlemeyi çalar



Ayrıntılı bilgi ekranını görüntüler



FAVORITES (FAVORİLER) listesine içerik eklemek/kaldırmak içindir



INSTALL QUEUE'ya (YÜKLEME SIRASI) içerik eklemek/kaldırmak içindir







İçeriği hemen enstrümanınıza yükler/enstrümanınızdan kaldırır



Enstrümandaki içeriği etkinleştirin (yalnızca ön ayarlı içerik için)

Ayrıntılı bilgiler



Her bir ön izlemeyi çalmak içindir




İçerik bilgilerini gösterir (yalnızca gösterge)



içindir

INSTALL QUEUE'ya (YÜKLEME SIRASI) içerik eklemek/kaldırmak



içindir

FAVORITES (FAVORİLER) listesine içerik eklemek/kaldırmak



İçeriği hemen enstrümanınıza yükler/enstrümanınızdan kaldırır



Özel içeriklerin kilidini açmak için:

Simgeye tıklanır veya dokunulursa kod girişi ekranı görüntülenir. Kilit açma kodunu girdiğinizde, [INSTALL NOW] görünür.




Enstrümanda içeriği etkinleştirir
(yalnızca ön ayarlı içerik için)



İçeriği içeren paket hakkında bilgileri görüntüler

ADVANCED SEARCH

Aramanızı daraltmak için çeşitli koşullar ekleyebilirsiniz.



The screenshot shows the 'ADVANCED SEARCH' interface. It has three main sections: 'AREAS' with buttons for 'Austria', 'Germany', and 'Latin America'; 'CATEGORIES' with buttons for 'Guitar', 'Keyboard', 'PercussionLoop', 'PercussionOneShot', 'Piano', 'Strings', 'StyleSpecific', 'Synth', and 'Vocal'; and 'TYPES' with buttons for 'Loop', 'OneShot', and 'OneShot&Loop'. Each section has a 'CLEAR' link. At the bottom is a 'SEARCH' button.

Her öge (AREAS, CATEGORIES vs.): Filtreleme koşullarını belirtin.

INCLUDED

Koşulu karşılayan içeriğin sonuçlarda gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayın.

- **FAVORITES (FAVORİLER):** FAVORITES'a (FAVORİLER) zaten eklenmiş durumdadır
- **INSTALLED (YÜKLÜ):** Enstrümana zaten yüklenmiş durumdadır

SEARCH



Anahtar sözcük ve belirtilen şartları kullanarak bir arama gerçekleştirin.

NOT

Yukarıdaki [SEARCH] ögesine dokunmak/tıklamak yerine yalnızca metin girerek arama yaparsanız gelişmiş arama ekranı gösterilse bile gelişmiş arama koşulları uygulamaz.


RECOMMENDED STYLE (ÖNERİLEN TARZ)

Bu işlev bir ses dosyasını analiz eder ve o müziği çalmaya uygun Tarzları listeler.



(yalnızca iPhone/iPad sürümü)

Bu iPhone'un/iPad'in "Müzik Kitaplığı"ndan bir ses dosyası seçmek ve analiz etmek içindir.



(tüm sürümler için ortak)

Cihaz üzerinde bir ses dosyası seçmek ve analiz etmek için.

Desteklenen formatlar:

- WAV, MP3, AAC (Android/iPhone/iPad/Mac/Windows)

Simgeye dokunup/tıklayıp bir ses dosyası seçtikten sonra analiz başlar.

Analiz tamamlandığında, arama sonuçları önerilen Tarzların listesiyle birlikte gösterilir. Bunu normal arama sonuçlarıyla aynı şekilde [kullanabilirsiniz](#).


FAVORITES (SIK KULLANILANLAR)

Sık sık kullanmayı düşündüğünüz favori içeriklere, arama sonuçları ekranından bu listeye ekleyerek kolayca erişebilirsiniz.

STYLE	VOICE	MULTI PAD	SONG
A-Z ▾			
3 STYLES			
▶	(D)ShuffleRock		
	Entertainer		
▶	70sSchlager2		
	Entertainer		
▶	80sItaloPowerBid		
	Entertainer		

INSTALL QUEUE

Bu, arama sonuçları ekranından INSTALL QUEUE (YÜKLEME SIRASI) listesine eklenen içeriği almanıza ve tüm içeriği enstrümana bir seferde yüklemenize olanak tanır.



Listede yer alan içeriklerin hepsini enstrümanınıza bir seferde yükleyin.

NOT

Yükleme tamamlandığında INSTALL QUEUE (YÜKLEME SIRASI) listesi boş olur.

HISTORY (GEÇMİŞ)

Yükleme ve ön izleme çalma geçmişinizi kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca, yüklü içeriği enstrümandan silebilirsiniz.

→  DELETE


İçeriği enstrümandan silin (kaldırın).

IMPORT (İÇE AKTAR)

(Yalnızca Windows/Mac sürümleri için)

Orijinal veya üçüncü taraflarca hazırlanan genişletme içeriğini (Voice/Style/Multi Pad/Song (Enstrüman Sesi/Tarz/Multi Pad/Şarkı)) enstrümana aktarabilir ve yükleyebilirsiniz.

Genişletme Paketleri (.ppf/.cpf), MIDI Şarkılar (.mid), ses dosyaları (.wav/.mp3), Stiller (.sty), Multi Pad'ler (.pad) vb. dahil olmak üzere çok çeşitli dosya türleri içe aktarılabilir.




Desteklenen dosya türlerinin tam listesi için  simgesine tıklayın.

İstediğiniz dosyayı içe aktarmak için  öğesine tıklayın ve istediğiniz dosyayı seçin veya dosyayı uygulama penceresine sürükleyip bırakın. Ardından, içe aktarılan içeriği seçin ve diğer genişletme içeriği ile aynı şekilde yükleyin.



İçe aktarılabilen mevcut dosya türlerinin listesini açın



Dosyaları içe aktarmak için dosya seçme penceresini açın

NOT

Aynı dosyayı birden çok kez içe aktarırsanız, her içe aktarma ayrı bir dosya olarak değerlendirilir.

HISTORY (IMPORT) (GEÇMİŞ (İÇE AKTAR))

İçe aktarılan dosyaların yükleme geçmişini kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca, yüklü içeriği enstrümandan silebilirsiniz.

→ 🗑️ DELETE


İçeriği enstrümandan silin (kaldırın).

MANAGE (USER DRIVE) (YÖNET (KULLANICI SÜRÜCÜSÜ))

Bağlı enstrümanın Kullanıcı sürücüsü içeriğini gösterir.

Ayrıca, daha önce yüklenmiş olan genişletme içeriğini görüntüleyebilir ve kaldırabilirsiniz.

Registration Bank (Kayıt Tuş Aralığı) dosyaları ve Playlist (Çalma Listesi) dosyaları düzenlenebilir.



Karşılık gelen içeriği enstrümandan kaldırır.



Dalga biçimli belleğin temizleme işlemini gerçekleştirir.

Bir Enstrüman Sesini yalnızca REMOVE (KALDIR) ile kaldırırsanız Enstrüman Sesinin dalga formu kapasitesi kullanımda kalır. Enstrüman Seslerinin çalışma şekli nedeniyle kaçınılmazdır. Ancak CLEAN UP (TEMİZLEME) işlemini çalıştırarak herhangi bir Enstrüman Sesine ait kullanılmayan dalga formlarını silebilir ve genişletme Enstrüman Sesleri için uygun boş alanı sağlayabilirsiniz.




Enstrümanda Registration Bank'i (Kayıt Tuş Aralığı) etkinleştirir (yalnızca Registration Banks (Kayıt Tuş Aralıkları için)

Registration Bank (Kayıt Tuş Aralığı) ve Playlist (Çalma Listesi) dosyaları için düzenlenebilir içerik:

- **Registration Bank (Kayıt Tuş Aralığı):** Kayıt aralığı adı, bellek adı, bellek sırası
- **Playlist (Çalma Listesi):** Çalma listesi adı, kayıt adı, kayıt sırası

MENU

Çeşitli ayarları değiştirebilir, talimat kılavuzunu görüntüleyebilir, lisans bilgilerini görüntüleyebilir ve yazılım ve üretici yazılım sürümlerini kontrol edebilirsiniz.



-	INTRODUCTION	Bu uygulama ilk kez açıldığında çalıştırılan ilk kurulum dizisini görüntüler.
	MANUAL (KILAVUZ)	Kullanıcı el kitabını (bu kılavuz) görüntüler.
SETTINGS	CATEGORIES OF INTEREST (İLGİLENİLEN KATEGORİLER)	EXPLORE (KEŞFET) ekranında filtre seçeneği olarak görüntülenmesini istediğiniz kategorileri ayarlamak içindir.
	AREAS OF INTEREST (İLGİLENİLEN BÖLGELER)	EXPLORE (KEŞFET) ekranında filtre seçeneği olarak görüntülenmesini istediğiniz alanları ayarlamak içindir.
	COUNTRY	Kendi ülkenizi veya bölgenizi ayarlamak içindir. Bu, Yamaha'nın bölgenize en uygun genişletme içeriklerini sunmasını sağlar.
	DİL	Bu uygulamanın ekran dilini ayarlamak içindir.
	COLOR MODE (RENK MODU)	Karanlık ve aydınlık renk tonu modu arasında geçiş yapar.
	RESET SETTINGS (AYARLARI SIFIRLA)	Tüm uygulama ayarlarını (tarihçe, favoriler, klavye listesi) ve uygulama belleğini temizleyin.

MODE	ENTER DEMO MODE (DEMO MODUNA GİR)	Normal mod ve demo modu arasında geçiş yapar.
TERMS & PRIVACY (KOŞULLAR VE GİZLİLİK)	END USER LICENSE AGREEMENT (SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ)	Bu uygulamayı kullanmaya başladığınızda kabul ettiğiniz kullanıcı lisansını (web sayfası) görüntüler.
	GİZLİLİK	Bu uygulamasının gizlilik politikasını (web sayfası) görüntüler. Ayrıca, bu hizmetin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla anonim kullanım verilerinin gönderimine izin verilip verilmeyeceğini de bu öğeden ayarlayabilirsiniz.
ABOUT	OPEN SOURCE LICENSE (AÇIK KAYNAKLI LİSANS)	Bu uygulamada kullanılan yazılım lisansları hakkında bilgileri görüntüler.
	APP VERSION (UYGULAMA SÜRÜMÜ)	Bu uygulamanın sürümünü görüntüler.
	FIRMWARE VERSION (ÜRETİCİ YAZILIMI SÜRÜMÜ)	Geçerli durumda bağlı olan enstrümanın üretici yazılımı sürümünü görüntüler.

Diğer ekranlar


NOTIFICATION

Yamaha'dan gelen bildirimler görüntülenir.

KEYBOARD LIST (MY KEYBOARDS) (KLAVYE LİSTESİ (KLAVYELERİM))

O anda bağlı enstrüman ve diğer kayıtlı olanlar görüntülenir.

Enstrüman bağlantısını değiştirebilir, kayıtlı klavyeleri silebilir veya yeni bir enstrüman ekleyebilirsiniz.



+ ADD KEYBOARD

Yeni bir enstrüman ekleyin.

EDIT

Kayıtlı enstrümanları silebileceğiniz liste düzenleme ekranını görüntüler.

Enstrüman çizimi: O enstrümanın bağlantısına geçiş yapar.

Her İeriğın Kurulum Hedefi

Bu bölümde bu uygulamadan yüklediğınz genişletme içeriğının enstrüman içinde nereye yerleştirileceğı açıklanmaktadır.

İerik türü	Yükleme hedefi	Klasör adı
Style (Tarz)	User (Kullanıcı) sekmesi > User (Kullanıcı) kategorisi	「STYLE_INSTALL_NOW」 、 「STYLE_<ad>」
Voice (Enstrüman Sesi)	User (Kullanıcı) sekmesi > Expansion (Genişletme) kategorisi	「VOICE_INSTALL_NOW」 、 「INCLUDED_VOICES」 、 「VOICE_<ad>」
Multi Pad	User (Kullanıcı) sekmesi > User (Kullanıcı) kategorisi	「MULTIPAD_INSTALL_NOW」 、 「MULTIPAD_<ad>」
Song (Şarkı)	User (Kullanıcı) sekmesi > User (Kullanıcı) kategorisi	「SONG_INSTALL_NOW」 、 「SONG_<ad>」

<ad>: Bu, INSTALL QUEUE'dan (YÜKLEME SIRASI) yükleme sırasında sizin belirlediğınız karakter dizisini belirtir. Varsayılan değeri kurulum tarihidir.

Sorun Giderme

Sorun	Olası neden	Çözüm
MY KEYBOARD (KLAVYELERİM) ekranında istenen enstrümana bağlanılamıyor veya uygulama, kablosuz LAN ile bağlanmaya çalıştığınızda enstrümanı bulamıyor.	Bazı iletişim hatası oluşturdu.	Hem uygulamayı hem enstrümanınızı yeniden başlatın, ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
	• Cihaz ve enstrümanlardan bazıları, 2,4 GHz haricinde bir kablosuz LAN ile bağlanmıştır. • Tüm cihazlar/enstrümanlar aynı LAN erişim noktasına bağlı değildir.	Enstrümanı ve cihazı, 2,4 GHz iletişim bandı üzerinden aynı kablosuz LAN erişim noktasına (aynı SSID) bağlayın.
İstenen enstrümana içerik yüklenemiyor.	Enstrümanda yeterli boş alan yok.	Bellek alanını boşaltmak için gereksiz içeriği kaldırın. NOT • Bir Enstrüman Sesini yalnızca kaldırırsanız dalga formu kapasitesi kullanımda kalır. Bellek kapasitesini düzgün bir şekilde boşaltmak için USER DRIVE (KULLANICI SÜRÜCÜSÜ) ekranında CLEAN UP (TEMİZLEME) işlemini gerçekleştirin. • VOICE (ENSTRÜMAN SESİ) klasöründeki INCLUDED_VOICES (DAHİL EDİLEN ENSTRÜMAN SESLERİ) klasörü, bir Tarz yüklediğinizde otomatik olarak yüklenmiş olan ancak ilgili Tarz silinmiş olduğu için artık kullanılmayan Enstrüman Seslerini içerebilir.

Ön izleme çalarken cihazdan ses gelmiyor.	Cihaz üzerinde ses düzeyi ayarı 0'dır.	Cihazınızın ses yüksekliğini ayarlayın.
	Enstrüman, Genos2'dir ve USB ile bağlanmıştır.	Enstrüman Genos2 olduğunda ve USB ile bağlandığında ön izleme sesi Genos2'de otomatik olarak USB ses girişine ayarlanacaktır. Sesi, Genos2'ye bağlı kulaklıklar/hoparlörler ile dinlediğinizden emin olun.