

# Configuration pour la connexion avec Smart Pianist

Pour pouvoir utiliser Smart Pianist, vous devez le connecter à un instrument compatible. La méthode de connexion varie selon l'instrument et l'appareil intelligent utilisés. Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les types de connexion pertinents et les éléments nécessaires.

1. Sélectionnez votre instrument et votre appareil intelligent dans la liste ci-dessous, puis appuyez sur [Afficher].

Instrument :

Appareil intelligent :

2. Sélectionnez le type de connexion le plus approprié parmi les types de connexion présentés ci-dessous, puis lisez les instructions correspondantes pour préparer les éléments nécessaires.

3. Retournez dans l'application Smart Pianist et suivez les instructions du Connection Wizard pour établir la connexion.

## ◆ Types de connexion

[Instrument] Borne de l'iPad / [Appareil] Connecteur Lightning

Éléments requis :

- Câble Apple Lightning vers USB



[Instrument] Borne USB TO HOST (USB vers hôte) (Type B) / [Appareil]


Connecteur Lightning

Éléments requis :

- Câble USB (prise type A - prise type B)



- Adaptateur pour appareil photo Apple Lightning vers USB




[Instrument] Borne USB TO HOST (Type B) / [Appareil] Connecteur Type C

Éléments requis :

- Câble USB (prise type A - prise type B)



- Adaptateur de conversion USB (prise type A - prise type C)



\* Lors de la connexion d'un appareil iPadOS, utilisez l'adaptateur multiport AV numérique Apple USB-C ou l'adaptateur multiport VGA Apple USB-C.


[Instrument] Borne USB TO HOST (Type C) / [Appareil] Connecteur Lightning

Éléments requis :

- Câble USB (prise type A - prise type C)



- Adaptateur pour appareil photo Apple Lightning vers USB



## [Instrument] Borne USB-C / [Appareil]

### Connecteur Lightning

#### Éléments requis :

- Câble Apple USB-C vers Lightning



\* Il est possible d'utiliser un câble USB (prise type C - prise type C ou prise type A - prise type C) ainsi qu'un adaptateur Apple authentique.

## [Instrument] Borne USB-C ou borne USB TO HOST (Type C) / [Appareil] Connecteur Type C

#### Éléments requis :


- Câble USB (prise type C - prise type C)




## Wi-Fi (UD-WL01)

#### Éléments requis :

- Adaptateur réseau sans fil USB UD-WL01



- Routeur (point d'accès)



\* Vous pouvez vous connecter sans routeur, mais certaines fonctions (telles que la gestion des données sur le stockage en ligne et la mise à jour du microprogramme de l'instrument) nécessitant un accès Internet seront désactivées.

\* Non disponible dans certains pays ou régions.

## Bluetooth (intégré à l'instrument)

#### Éléments requis :

Aucun


En cas de connexion via Bluetooth, la fonction d'enregistrement audio ne peut pas être utilisée sur Smart Pianist. Si vous souhaitez enregistrer votre performance au clavier en tant que données audio sur Smart Pianist, connectez-vous à l'aide d'une autre méthode.

\* Non disponible dans certains pays ou régions.


## Bluetooth (UD-BT01)

#### Éléments requis :

- Adaptateur MIDI sans fil UD-BT01



- Adaptateur secteur USB (type A)



- Câble USB (prise type A - prise type B)



En cas de connexion via Bluetooth, la fonction d'enregistrement audio ne peut pas être utilisée sur Smart Pianist. Si vous souhaitez enregistrer votre performance au clavier en tant que données audio sur Smart Pianist, connectez-vous à l'aide d'une autre méthode.

\* Non disponible dans certains pays ou régions.

### À propos de ce manuel

- Apple, iPhone, iPad, Lightning et iPadOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Android est une marque commerciale de Google LLC.
- USB-C™ est une marque commerciale de USB Implementers Forum.
- Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Yamaha Corporation s'effectue sous licence.



- Les noms de société et les noms de produit mentionnés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.