

# Configurazione per la connessione con Smart Pianist

Per usare Smart Pianist è necessario collegarlo a uno strumento compatibile. Il metodo di collegamento varia a seconda dello strumento e dello smart device. Attenersi ai passaggi seguenti per confermare i tipi di collegamenti pertinenti e quali elementi sono necessari.

1. Selezionare lo strumento e lo smart device dall'elenco sottostante, quindi premere [Visualizza].

Strumento:

Smart device:

2. Scegliere quello più appropriato tra i tipi di collegamento mostrati di seguito, quindi leggere le istruzioni corrispondenti per preparare gli elementi necessari.
3. Tornare all'app Smart Pianist, quindi seguire le istruzioni della procedura guidata di collegamento per completare l'operazione.

## ◆ Tipi di collegamento

Terminale iPad [strumento]/connettore Lightning [dispositivo]

Elementi richiesti:

- Cavo Lightning-USB Apple




Terminale USB TO HOST (tipo B)  
[strumento]/connettore Lightning  
[dispositivo]

Elementi richiesti:

- Cavo USB (spina elettrica di tipo A - spina elettrica di tipo B)



- Adattatore per fotocamere Lightning-USB Apple




Terminale USB TO HOST (tipo B)  
[strumento]/connettore tipo C  
[dispositivo]

Elementi richiesti:

- Cavo USB (spina elettrica di tipo A - spina elettrica di tipo B)



- Adattatore di conversione USB (presa di tipo A - spina elettrica di tipo C)



\*Quando si collega un dispositivo iPadOS, utilizzare l'adattatore multiporta Apple USB-C AV digitale o l'adattatore multiporta Apple USB-C VGA.


Terminale USB TO HOST (tipo C)  
[strumento]/connettore Lightning  
[dispositivo]

Elementi richiesti:

- Cavo USB (spina elettrica di tipo A - spina elettrica di tipo C)



- Adattatore per fotocamere Lightning-USB Apple



### Terminale USB-C [strumento]/connettore Lightning [dispositivo]

#### Elementi richiesti:

- Cavo da USB-C a Lightning Apple



\*È possibile utilizzare un cavo USB (spina elettrica di tipo C - spina elettrica di tipo C o spina elettrica di tipo A - spina elettrica di tipo C) e un adattatore Apple originale.

### Terminale [Strumento] USB-C o terminale USB TO HOST (tipo C)/connettore [Dispositivo] tipo C

#### Elementi richiesti:

- Cavo USB (spina elettrica di tipo C - spina elettrica di tipo C)




### Wi-Fi (UD-WL01)

#### Elementi richiesti:

- Adattatore LAN wireless USB UD-WL01



- Router (punto di accesso)



\*È possibile connettersi senza router, tuttavia alcune funzioni (ad esempio la gestione dei dati nell'archiviazione online e l'aggiornamento del firmware dello strumento) che richiedono l'accesso a Internet verranno disabilitate.

\*Non disponibile in alcuni paesi o regioni.

### Bluetooth (integrato nello strumento)

#### Elementi richiesti:

Nessuno


Quando ci si collega tramite Bluetooth, la funzione di registrazione audio non può essere utilizzata su Smart Pianist. Se si desidera registrare la propria performance su tastiera come audio su Smart Pianist, collegarsi con un altro metodo.

\*Non disponibile in alcuni paesi o regioni.


### Bluetooth (UD-BT01)

#### Elementi richiesti:

- Adattatore MIDI wireless UD-BT01



- Adattatore di alimentazione USB (tipo A)



- Cavo USB (spina elettrica di tipo A - spina elettrica di tipo B)



Quando ci si collega tramite Bluetooth, la funzione di registrazione audio non può essere utilizzata su Smart Pianist. Se si desidera registrare la propria performance su tastiera come audio su Smart Pianist, collegarsi con un altro metodo.

\*Non disponibile in alcuni paesi o regioni.

#### **Informazioni sul presente manuale**

- Apple, iPhone, iPad, Lightning e iPadOS sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Android è un marchio di Google LLC.
- USB-C™ è un marchio di USB Implementers Forum.
- Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- La denominazione e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Yamaha Corporation è sotto licenza.



- I nomi delle aziende e dei prodotti riportati in questo manuale sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.