

Nastavitev povezave z aplikacijo Smart Pianist

Če želite uporabljati aplikacijo Smart Pianist, jo morate povezati z združljivim inštrumentom. Način povezave se razlikuje glede na inštrument in pametno napravo. Za potrditev ustreznih vrst povezave in elementov, ki so potrebni, upoštevajte spodnja navodila.

1. Na spodnjem seznamu izberite inštrument in pametno napravo ter pritisnite gumb [Prikaži].

Inštrument:

Pametna naprava:


2. Izberite najprimernejšo od spodaj prikazanih vrst povezave in nato preberite ustrezna navodila, da pripravite potrebne elemente.
3. Vrnite se v aplikacijo Smart Pianist in upoštevajte navodila čarovnika za povezovanje, da vzpostavite povezavo.

◆ Vrste povezave

[Inštrument] priključek za iPad/[Naprava] priključek Lightning

Potrebni elementi:

- Kabel Apple Lightning to USB




[Inštrument] priključek USB TO HOST (vrste B)/[Naprava] priključek Lightning

Potrebni elementi:

- Kabel USB (vtič vrste A – vtič vrste B)



- Vmesnik za fotoaparata Apple Lightning to USB




[Inštrument] priključek USB TO HOST (vrste B)/[Naprava] priključek vrste C

Potrebni elementi:

- Kabel USB (vtič vrste A – vtič vrste B)



- Pretvorbeni vmesnik USB (vtičnica vrste A – vtič vrste C)



* Pri povezovanju naprave iPadOS uporabite adapter Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter ali Apple USB-C VGA Multiport Adapter.


[Inštrument] priključek USB TO HOST (vrste C)/[Naprava] priključek Lightning

Potrebni elementi:

- Kabel USB (vtič vrste A – vtič vrste C)



- Vmesnik za fotoaparata Apple Lightning to USB



[Inštrument] priključek USB-C/[Naprava] priključek Lightning

Potrebni elementi:

- Kabel s priključkoma Apple USB-C in Lightning



* Uporabite lahko kabel USB (vtič vrste C – vtič vrste C ali vtič vrste A – vtič vrste C) in napajalnik Apple.

[Inštrument] Priključek USB-C ali priključek USB TO HOST (vrsta C)/[naprava] priključek vrste C

Potrebni elementi:

- Kabel USB (vtič vrste C – vtič vrste C)




Wi-Fi (UD-WL01)

Potrebni elementi:

- Brežžični USB-adapter LAN UD-WL01



- Usmerjevalnik (dostopna točka)



* Povezavo lahko vzpostavite brez usmerjevalnika, vendar bodo onemogočene nekatere funkcije (npr. upravljanje podatkov v spletni shrambi in posodobitve vdelane programske opreme inštrumenta), ki zahtevajo dostop do interneta.

* Ni na voljo v nekaterih državah ali regijah.

Bluetooth (vgrajen v inštrument)

Potrebni elementi:

Noben

Pri vzpostavitvi povezave prek Bluetootha funkcije za snemanje zvoka ni mogoče uporabljati v aplikaciji Smart Pianist. Če želite zvok igranja na klaviaturi posneti v aplikaciji Smart Pianist, povezavo vzpostavite na drug način.

* Ni na voljo v nekaterih državah ali regijah.


Bluetooth (UD-BT01)

Potrebni elementi:

- Brežžični MIDI adapter UD-BT01



- Električni napajalnik USB (vrsta A)



- Kabel USB (vtič vrste A – vtič vrste B)



Pri vzpostavitvi povezave prek Bluetootha funkcije za snemanje zvoka ni mogoče uporabljati v aplikaciji Smart Pianist. Če želite zvok igranja na klaviaturi posneti v aplikaciji Smart Pianist, povezavo vzpostavite na drug način.

* Ni na voljo v nekaterih državah ali regijah.

O tem priročniku

- Apple, iPhone, iPad, Lightning in iPadOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- Android je blagovna znamka družbe Google LLC.
- USB-C™ je blagovna znamka družbe USB Implementers Forum.
- Wi-Fi je zaščitena blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance®.
- Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so zaščitene blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. in družba Yamaha Corporation te znamke uporablja na podlagi licence.



- Imena podjetij in izdelkov v tem priročniku so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih lastnikov.